

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/drukarka-a3-epson-l1800-p-1017.html>

Drukarka A3+ Epson L1800

Cena brutto	2 599,00 zł
Cena netto	2 113,01 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	L 1800
Kod EAN	8715946538815
Producent	EPSON

Opis produktu

Przebieg poniżej 5000 stron • komplet pełnych tuszy

Dla kogo jest ta drukarka?

Idealna dla fotografów, grafików, agencji reklamowych oraz użytkowników wymagających wysokiej jakości druku zdjęć i materiałów w formacie A3+.

Krótko o urządzeniu

Epson L1800 to drukarka atramentowa EcoTank z 6 kolorami, przeznaczona do wysokiej jakości druku fotograficznego oraz dużych formatów A3+.

Najważniejsze funkcje

Druk A3+ ▼

Obsługa dużych formatów idealnych do zdjęć i projektów.

System 6 kolorów ▼

Lepsze odwzorowanie kolorów i przejść tonalnych.

EcoTank – niski koszt druku ▼

Zbiorniki na tusz zamiast kartridży – bardzo tanie drukowanie.

Niski przebieg ▼

Poniżej 5000 stron – małe zużycie urządzenia.

Pełne tusze w zestawie ▼

Gotowa do pracy od razu po zakupie.

Wysoka rozdzielczość druku ▼

Idealna do zdjęć i materiałów graficznych.

Prosta obsługa ▼

Łatwa instalacja i użytkowanie.

Dlaczego warto kupić tę drukarkę?

Epson L1800 oferuje wysoką jakość druku dzięki systemowi 6 kolorów. Format A3+ pozwala realizować większe projekty i wydruki fotograficzne. Niski przebieg oznacza długą żywotność urządzenia. System EcoTank znacząco obniża koszty eksploatacji. Pełne tusze w zestawie pozwalają rozpocząć pracę bez dodatkowych wydatków. Urządzenie jest sprawne i gotowe do działania. To świetny wybór dla wymagających użytkowników.

Specyfikacja techniczna

Model	Epson L1800
Kod producenta	C11CD82401
EAN	8715946538815
Technologia	Atramentowa (EcoTank, 6 kolorów)
Szybkość druku	ok. 15 str./min mono, 5.5 str./min kolor (ISO)
Rozdzielczość	5760 × 1440 dpi
Łączność	USB
Format	A3+
Waga	ok. 12,5 kg
Klasa energetyczna	ENERGY STAR®

PRZEBIEG PONIŻEJ 5 tyś STRON

Stan urządzenia i zawartość zestawu

Urządzenie używane, w bardzo dobrym stanie technicznym. Przebieg poniżej 5000 stron. Rysy na obudowie – nie wpływają na funkcjonalność.

- Drukarka Epson L1800
- Komplet pełnych tuszy (zamienniki wysokiej jakości)
- Kabel zasilający

Gwarancja / Rękojmia szczegóły ▼

Rękojmia 12 m-cy, Gwarancja 12 m-cy (Zwrot 14 dni dla zakupów na odległość.)

Oferowany produkt jest urządzeniem używanym, poleasingowym, po przeglądzie serwisowym i w pełni sprawnym technicznie.

W przypadku sprzedaży na rzecz przedsiębiorców odpowiedzialność z tytułu rękojmi może zostać wyłączona zgodnie z art. 558 §1 Kodeksu cywilnego.

Materiały eksploatacyjne w tym głowica 3 m-ce gwarancji

Najczęściej zadawane pytania

Czy drukarka jest gotowa do pracy? ▼

Tak, posiada komplet pełnych tuszy.

Czy obsługuje A3+? ▼

Tak, drukuje w formacie A3+.

Jaki jest stan urządzenia? ▼

Bardzo dobry stan techniczny, niski przebieg.

Czy posiada ślady użytkowania? ▼

Tak, rysy na obudowie – nie wpływają na działanie.

Czy tusze są oryginalne? ▼

W zestawie znajdują się zamienniki wysokiej jakości.

Czy drukarka była testowana? ▼

Tak, jest w pełni sprawna.

Materiały eksploatacyjne

Epson 664 Black

Epson 664 Cyan

Epson 664 Magenta

Epson 664 Yellow

Epson 664 Light Cyan

Epson 664 Light Magenta

Informacje o producencie

Epson Europe B.V.
Atlas Arena, Amsterdam, Holandia
www.epson.eu

Epson L1800

[Sprawdź dostępność](#)

Kserotechnik – profesjonalna sprzedaż i serwis drukarek poleasingowych.

Informacja o bezpieczeństwie

Lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa drukarek atramentowych i laserowych oparta o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR):

-
1. Ryzyko porażenia prądem:
 - * Upewnij się, że drukarka jest podłączona do gniazdka z uziemieniem.
 - * Nie dotykaj kabla zasilającego mokrymi rękami.
 2. Ryzyko oparzeń:
 - * Poczekaj, aż drukarka ostygnie przed wymianą materiałów eksploatacyjnych.
 3. Ryzyko dla wzroku (drukarki laserowe):
 - * Unikaj patrzenia w wiązkę lasera podczas pracy drukarki.
 4. Ryzyko pożaru:
 - * Nie umieszczaj drukarki w pobliżu materiałów łatwopalnych.
 - * Regularnie czyść wnętrze drukarki, aby usunąć nagromadzony kurz i resztki papieru.
 5. Ryzyko uszkodzenia słuchu (drukarki igłowe):
 - * Używaj drukarki w cichym otoczeniu lub stosuj słuchawki ochronne.
 6. Ryzyko dla dzieci:
 - * Umieść drukarkę poza zasięgiem dzieci.
 - * Nie pozwalaj dzieciom na zabawę materiałami eksploatacyjnymi.
 7. Ryzyko skaleczeń:
 - * Uważaj na ostre krawędzie wewnątrz drukarki.
 - * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany materiałów eksploatacyjnych.
 8. Ryzyko zatrucia:
 - * Nie wdychaj oparów tonera.
 - * Utylizuj zużyte materiały eksploatacyjne zgodnie z lokalnymi przepisami.
 9. Ryzyko obrażeń:
 - * Umieść drukarkę na stabilnej powierzchni, aby zapobiec jej przewróceniu się.
 - * Nie stawiaj ciężkich przedmiotów na drukarce.
 10. Ryzyko związane z konserwacją:
 - * Przed czyszczeniem odłącz drukarkę od zasilania.
 - * Używaj tylko przeznaczonych do tego środków czyszczących.
 11. Ostrzeżenia dot. baterii (jeśli dotyczy):
 - * Nie wrzucaj baterii do ognia.
 - * Przechowuj baterie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
 12. Ryzyko alergii:
 - * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany tonera.