

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/drukarka-laserowa-hp-color-laserjet-cp1515n-p-740.html>



Drukarka laserowa HP Color LaserJet CP1515N

Cena brutto	699,00 zł
Cena netto	568,29 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	CP1515n 1515N
Kod EAN	883585140473
Producent	HEWLETT- PACKARD

Opis produktu

Niezawodny druk kolorowy do biura - nowe tonery, sieć LAN

□□ Dla kogo jest ta drukarka?

Dla biur, firm handlowych i punktów usługowych, które potrzebują solidnej, kolorowej drukarki laserowej do dokumentów, ofert i materiałów firmowych.

□□ Krótko o urządzeniu

HP Color LaserJet CP1515N to kompaktowa drukarka laserowa kolor z interfejsem sieciowym LAN. Zapewnia dobrą jakość wydruków, stabilną pracę i niskie koszty eksploatacji.

□ Najważniejsze funkcje

Kolorowy druk laserowy ▼

Wyraźne kolory i czytelny tekst w dokumentach biznesowych.

Szybkość do 12 str./min ▼

Sprawna obsługa codziennych wydruków w biurze.

Łączność LAN i USB ▼

Łatwa integracja w sieci firmowej.

Nowe tonery w zestawie ▼

Gotowa do pracy bez dodatkowych kosztów startowych.

Kompaktowa obudowa ▼

Oszczędność miejsca na biurku.

Sprawdzona konstrukcja HP ▼

Stabilna praca i szeroka dostępność materiałów eksploatacyjnych.

☐☐ Specyfikacja techniczna

Model	HP Color LaserJet CP1515N
EAN producenta	0882780566764
Technologia	Laser kolor
Szybkość druku	do 12 str./min (kolor i mono)
Rozdzielczość druku	do 600 × 600 dpi
Duplex	Brak (ręczny)
Łączność	USB 2.0, LAN
Format papieru	A4, A5, A6
Wymiary	399 × 453 × 254 mm
Waga	ok. 18.4 kg
Klasa energetyczna	ENERGY STAR
Materiały eksploatacyjne	CB540A (BK), CB541A (C), CB542A (Y), CB543A (M)

♻️ Stan urządzenia i zawartość zestawu

Urządzenie używane, po przeglądzie technicznym, w pełni sprawne i gotowe do pracy. W zestawie komplet **nowych tonerów**. Może posiadać drobne ślady użytkowania.

- ☐☐ HP Color LaserJet CP1515N
- ☐☐ Nowe tonery CMYK
- ☐☐ Kabel zasilający
- ☐☐ **Rękojmia / Gwarancja:** Rękojmia 12 m-cy, Gwarancja 12 m-cy (Zwrot 14 dni dla zakupów na odległość)

☐☐ Materiały eksploatacyjne

CB540A - Czarny (BK)
CB541A - Cyan
CB542A - Yellow
CB543A - Magenta

☐☐ Informacje o producencie

Producent: HP Inc.
E-mail: support@hp.com

Wszystkie nazwy i znaki towarowe należą do ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.

HP Color LaserJet CP1515N

[Sprawdź dostępność](#)

Informacja o bezpieczeństwie

Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.

