

Dane aktualne na dzień: 29-05-2026 21:38

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/drukarka-laserowa-samsung-ml-1660-p-953.html>



KSEROTECHNIK

Drukarka laserowa Samsung ML-1660

Cena brutto	349,00 zł
Cena netto	283,74 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	4 dni
Kod producenta	ML 1660 ML-1660
Kod EAN	8806071894154
Producent	SAMSUNG

Opis produktu

Niezawodny druk czarno-biały do domu i biura

☐☐ Dla kogo jest ta drukarka?

Idealna do domu, małego biura, punktu usługowego lub jako druga drukarka do szybkiego i taniego druku dokumentów czarno-białych.

☐☐ Krótko o urządzeniu

Samsung ML-1660 to bardzo kompaktowa drukarka laserowa mono, znana z cichej pracy, niskiego zużycia energii i prostoty obsługi.

☐ Najważniejsze funkcje

Druk laserowy mono ▼

Wyraźny tekst i czytelne dokumenty.

Szybkość do 16 str./min ▼

Wystarczająca wydajność do codziennej pracy.

Przycisk One Touch Printing ▼

Szybkie drukowanie jednym kliknięciem.

Nowy toner w zestawie ▼

Gotowa do pracy bez dodatkowych kosztów.

Bardzo kompaktowe wymiary ▼

Zmieści się na każdym biurku.

Niskie zużycie energii ▼

Ekonomiczna i energooszczędna konstrukcja.

☐☐ Specyfikacja techniczna

Model	Samsung ML-1660
EAN producenta	8806071894154
Technologia	Laser mono
Szybkość druku	do 16 str./min
Rozdzielczość druku	do 1200 × 600 dpi
Duplex	Brak
Łączność	USB 2.0
Format papieru	A4, A5, A6
Wymiary	341 × 224 × 184 mm
Waga	ok. 4,2 kg
Klasa energetyczna	ENERGY STAR
Materiały eksploatacyjne	MLT-D104S (toner z wbudowanym bębnem)

♻️ Stan urządzenia i zawartość zestawu

Drukarka używana, sprawdzona technicznie, w pełni sprawna. W zestawie **nowy toner**. Może posiadać drobne ślady użytkowania.

- ☐☐ Samsung ML-1660
- ☐☐ Nowy toner MLT-D104S
- ☐☐ Kabel zasilający
- ☐☐ **Rękojmia / Gwarancja:** Rękojmia 12 m-cy, Gwarancja 12 m-cy (Zwrot 14 dni dla zakupów na odległość)

☐☐ Materiały eksploatacyjne

MLT-D104S – toner czarny (ok. 1500 stron)

☐☐ Informacje o producencie

Producent: Samsung Electronics Co., Ltd. E-mail: support@samsung.com

Wszystkie nazwy i znaki towarowe należą do ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.

Samsung ML-1660

[Sprawdź dostępność](#)

Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.

- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.

- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania niszczarek dokumentów

- Niszczarki należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Nie wolno wkładać do szczeliny niszczarki dłoni, odzieży, włosów ani innych przedmiotów nieprzeznaczonych do niszczenia.
- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod

nadzorem osoby dorosłej.

- Niszczarki należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby kartek wskazanej przez producenta.
- Urządzenie należy regularnie opróżniać oraz konserwować zgodnie z zaleceniami producenta (np. oliwienie noży).

Uwaga: mechanizm tnący niszczarki zawiera ostre elementy oraz ruchome części, które mogą spowodować urazy.

- Nie należy używać niszczarki w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenie musi być odłączone od zasilania.
- Należy unikać przegrzewania urządzenia – w przypadku długiej pracy zalecane są przerwy.
- Nie wolno używać niszczarki w wilgotnym środowisku ani narażać jej na kontakt z wodą.

Zużyte niszczarki należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik

Poland.