

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/drukarka-wielofunkcyjna-laserowa-xerox-workcentre-3335-duplex-siec-p-2500.html>



Drukarka wielofunkcyjna laserowa Xerox WorkCentre 3335 DUPLEX , SIEĆ

Cena brutto	999,00 zł
Cena netto	812,20 zł
Cena poprzednia	1-259,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	3335 dni
Kod EAN	0095205838985
Producent	XEROX
Prędkość druku w czerni	33 str./min
Funkcje druku	automatyczny druk dwustronny, druk z USB
Typ	drukarka wielofunkcyjna
EAN (GTIN)	0095205838985
Kod producenta	3335dni
Marka	Xerox
Model	3335v_dni
Technologia druku	laserowa (mono)
Komunikacja	LAN, USB

Opis produktu

Xerox WorkCentre 3335 – Monochromatyczna drukarka wielofunkcyjna 4w1 do wymagających środowisk biurowych

Xerox WorkCentre 3335 to niezawodne i funkcjonalne urządzenie wielofunkcyjne 4w1, które łączy w sobie drukowanie, skanowanie, kopiowanie oraz faksowanie. Dzięki szybkiemu drukowi, automatycznemu dupleksowi i zaawansowanej łączności (w tym Wi-Fi i NFC), model ten doskonale sprawdzi się w małych i średnich biurach, gdzie liczy się wydajność, niezawodność oraz komfort obsługi.



→ Kluczowe cechy produktu



- 4w1 - drukowanie, skanowanie, kopiowanie i faksowanie w jednej kompaktowej konstrukcji
- Szybki druk laserowy - do 33 stron na minutę
- Automatyczny druk dwustronny - oszczędność papieru bez utraty tempa pracy
- Zaawansowana łączność - Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet i USB 2.0
- Wsparcie dla druku mobilnego - Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria, Xerox Print Service Plug-in
- Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) - obsługuje 50 arkuszy
- Kolorowy ekran dotykowy - intuicyjna i szybka nawigacja po funkcjach urządzenia

-
- Solidna konstrukcja – przystosowana do pracy przy większym obciążeniu
 - Gotowa do działania – toner startowy i przewód zasilający w zestawie



⚙ Dane techniczne

- Typ urządzenia: Laserowe mono 4w1 (drukowanie, kopiowanie, skanowanie, faksowanie)
- Druk dwustronny: Automatyczny
- Technologia druku: Monochromatyczny laser
- Rozdzielczość druku: 1200 × 1200 dpi
- Szybkość druku: do 33 str./min
- Czas wydruku pierwszej strony: ok. 6,5 sekundy
- Rozdzielczość skanowania: optyczna do 600 × 600 dpi
- Podajnik papieru: 250 arkuszy
- Podajnik ręczny: 1 arkusz

- Odbiornik papieru: 150 arkuszy
- Podajnik ADF: 50 arkuszy
- Procesor: 1 GHz
- Pamięć RAM: 512 MB
- Łączność: USB 2.0, Ethernet 10/100/1000, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, NFC
- Obsługiwane systemy operacyjne: Windows, macOS, Linux
- Wymiary: 420 × 417 × 347 mm
- Waga: ok. 11,4 kg
- Toner 106R03621 - do 3 000 stron (standardowy)
- Toner 106R03623 - do 8 500 stron (wysokowydajny)
- Bęben 101R00555 - do 30 000 stron (oddzielny element)



→ Zawartość zestawu

- Xerox WorkCentre 3335
- Toner startowy
- Kabel zasilający
- Opakowanie zastępcze
- Używane urządzenie po przeglądzie serwisowym





Tips & Tricks

Podłączając drukarkę **do routera WiFi**, uzyskujemy dostęp bezprzewodowy, co znacząco poszerza jej funkcjonalność.

Dzięki temu możemy drukować **bezpośrednio ze smartfona**, co jest niezwykle wygodne zarówno w biurze, jak i w domu. Bezprzewodowe połączenie umożliwia drukowanie z dowolnego miejsca w zasięgu jednej sieci, co eliminuje potrzebę fizycznego podłączania urządzeń do drukarki.

To rozwiązanie **zwiększa elastyczność pracy**, pozwalając na szybkie i łatwe drukowanie dokumentów, niezależnie od tego, gdzie się znajdujemy w naszym biurze lub domu.

♻️ Dlaczego warto kupić urządzenie używane, powystawowe?

- ☑️ **Dużo niższa cena od nowej:** Wybierając drukarkę używaną, możesz zaoszczędzić znaczną sumę pieniędzy, ponieważ cena urządzenia będzie znacznie niższa niż w przypadku zakupu nowego modelu.
- ☑️ **Sprawdzone rozwiązania:** Używane drukarki często są już przetestowane przez serwis a zużyte elementy wymienione na nowe, co daje pewność co do ich sprawności i wydajności, pozwala również udzielić gwarancji
- ☑️ **Możliwość stosowania tonerów i tuszy nieoryginalnych:** Używane drukarki często są bardziej elastyczne w kwestii używania zamienników tuszy i tonerów, co pozwala dodatkowo zaoszczędzić na kosztach eksploatacji, bez utraty gwarancji.
- ☑️ **Ekologiczna świadomość:** Wybierając używaną drukarkę, możesz pomóc zmniejszyć ilość odpadów elektronicznych, co wpisuje się w ideę zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.
- ☑️ **Oszczędność czasu:** Zakup używanej drukarki może również oznaczać szybsze dostępnosc urządzenia, bez konieczności oczekiwania na dostawę nowego produktu.



Informacja o bezpieczeństwie

Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.

- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania niszczarek dokumentów

- Niszczarki należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz

instrukcją producenta.

- Nie wolno wkładać do szczeliny niszczarki dłoni, odzieży, włosów ani innych przedmiotów nieprzeznaczonych do niszczenia.
- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod nadzorem osoby dorosłej.
- Niszczarki należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby kartek wskazanej przez producenta.
- Urządzenie należy regularnie opróżniać oraz konserwować zgodnie z zaleceniami producenta (np. oliwienie noży).

Uwaga: mechanizm tnący niszczarki zawiera ostre elementy oraz ruchome części, które mogą spowodować urazy.

- Nie należy używać niszczarki w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenie musi być odłączone od zasilania.
- Należy unikać przegrzewania urządzenia – w przypadku długiej pracy zalecane są przerwy.
- Nie wolno używać niszczarki w wilgotnym środowisku ani narażać jej na kontakt z wodą.

Zużyte niszczarki należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.