

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/epson-l3060-ecotank-drukarka-wi-fi-3w1-z-pelnymi-tuszami-t664-p-1739.html>



Epson L3060 EcoTank - drukarka Wi-Fi 3w1 z pełnymi tuszami T664

Cena brutto	599,00 zł
Cena netto	486,99 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	L3060 3060
Kod EAN	8715946644141
Producent	EPSON

Opis produktu

Epson L3060 EcoTank - drukarka Wi-Fi 3w1 z pełnymi tuszami T664

Gotowa do pracy od razu po zakupie! Epson L3060 to niezawodna, ekonomiczna drukarka atramentowa z systemem stałego zasilania w tusz (EcoTank), zapewniająca wyjątkowo niski koszt wydruku każdej strony. Idealna do domu i małego biura.

Najważniejsze funkcje

Druk, skan, kopiuj

Wszystko w jednym urządzeniu 3w1.

Łączność Wi-Fi

Drukuj bezprzewodowo z laptopa lub telefonu.

Tanie drukowanie

Niskie koszty eksploatacji dzięki tuszom T664.

EcoTank

Wbudowane zbiorniki ułatwiają uzupełnianie tuszu.

Specyfikacja techniczna

Model	Epson EcoTank L3060
Typ drukarki	Atramentowa kolorowa 3w1 (druk, skan, kopiuj)
Technologia druku	Micro Piezo, 4 kolory (Cyan, Magenta, Yellow, Black)
Rozdzielczość druku	Do 5760 × 1440 dpi
Łączność	USB, Wi-Fi, Wi-Fi Direct
Szybkość druku	Do 10 str./min (mono), 5 str./min (kolor)
Obsługiwane formaty	A4, A5, A6, B5, Envelope, Letter
Podajnik papieru	100 arkuszy
Wymiary	375 × 347 × 179 mm
Waga	~4,5 kg

Zestaw tuszów T664 (pełne pojemniki)

Kolor	Oznaczenie	Pojemność	Wydajność
Czarny	T6641	70 ml	ok. 4000-6500 stron
Błękitny	T6642	70 ml	ok. 6500 stron
Purpurowy	T6643	70 ml	ok. 6500 stron
Żółty	T6644	70 ml	ok. 6500 stron

Zestaw zawiera:

- Drukarka Epson EcoTank L3060
- Pełny komplet oryginalnych tuszów Epson T664 (C, M, Y, K)
- Kabel zasilający
- Instrukcja obsługi / sterowniki (online)
- Oryginalne opakowanie (jeśli dostępne)

Dlaczego warto wybrać Epson L3060?

System **EcoTank** eliminuje potrzebę wymiany kartridży - wystarczy uzupełnić zbiornik tuszem z butelki. Dzięki temu drukarka pozwala zaoszczędzić nawet do **90% kosztów** druku. Idealna do użytku domowego, edukacyjnego i małego biura.

© 2025 SHOP GOLD DRUKARKI - wszystkie prawa zastrzeżone.

Informacja o bezpieczeństwie

Informacje o bezpieczeństwie

Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.

- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.

- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.