

Dane aktualne na dzień: 26-06-2026 09:19

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/komplet-tuszy-inq-lc427-cmyk-do-drukarek-brother-mfc-j5955dw-j6955dw-zamienniki-p-2614.html>



Komplet tuszy INQ LC427 CMYK do drukarek Brother MFC-J5955DW / J6955DW - zamienniki

Cena brutto	180,00 zł
Cena netto	146,34 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod EAN	5902654834255
Producent	INQ

Opis produktu

☐☐ Dla kogo jest ten produkt?

Dla biur, firm i użytkowników domowych drukujących w kolorze, potrzebujących ekonomicznego, kompletnego zestawu tuszy CMYK do drukarek Brother z serii LC427.

☐☐ Krótko o produkcie

Zestaw zawiera tusz czarny INQ o pojemności 62 ml oraz tusze Cyan, Magenta i Yellow po 19 ml każdy. Komplet zapewnia najwyższą opłacalność i pełną kompatybilność z drukarkami Brother LC427.

☐ Najważniejsze cechy

Pełny zestaw CMYK ▼

Zawiera cztery kolory - Black 62 ml oraz C/M/Y po 19 ml.

Wysoka jakość barw ▼

Głębokie czernie i nasycone kolory - idealne do dokumentów, grafik i zdjęć.

Pełna kompatybilność ▼

Tusze współpracują z każdą drukarką obsługującą serię LC427.

Ekonomiczny wybór ▼

Zestaw zapewnia najniższy koszt wydruku przy zachowaniu wysokiej jakości.

☐☐ Specyfikacja techniczna

Model	Zestaw tuszy INQ LC427 CMYK - zamienniki
Kod EAN	5902654834255
Pojemności	Black: 62 ml • Cyan: 19 ml • Magenta: 19 ml • Yellow: 19 ml
Porównanie z oryginałem	Oryginały: BK 32 ml + C/M/Y 15 ml • Zestaw INQ: BK 62 ml + C/M/Y 19 ml → znacznie wyższa wydajność i niższy koszt druku
Kompatybilna seria	LC427
Przeznaczenie	Drukarki atramentowe biurowe i domowe

☐☐ Kompatybilne drukarki

Brother MFC-J5955DW
Brother MFC-J6955DW
Brother MFC-J6957DW
Brother MFC-J6959DW

☐☐ Zestaw zawiera

- Instrukcja instalacji
- Gwarancja producenta - 12 miesięcy

Dane producenta/dystrybutora:

INQ - Polska Dystrybucja, ul. Zielna 12, 00-108 Warszawa
e-mail: kontakt@inq.pl • www.inq.pl

Informacja o bezpieczeństwie

Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania niszczarek dokumentów

- Niszczarki należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Nie wolno wkładać do szczeliny niszczarki dłoni, odzieży, włosów ani innych

przedmiotów nieprzeznaczonych do niszczenia.

- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod nadzorem osoby dorosłej.
- Niszczarki należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby kartek wskazanej przez producenta.
- Urządzenie należy regularnie opróżniać oraz konserwować zgodnie z zaleceniami producenta (np. oliwienie noży).

Uwaga: mechanizm tnący niszczarki zawiera ostre elementy oraz ruchome części, które mogą spowodować urazy.

- Nie należy używać niszczarki w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenie musi być odłączone od zasilania.
- Należy unikać przegrzewania urządzenia – w przypadku długiej pracy zalecane są przerwy.
- Nie wolno używać niszczarki w wilgotnym środowisku ani narażać jej na kontakt z wodą.

Zużyte niszczarki należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.