

Dane aktualne na dzień: 01-06-2026 19:04

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/komplet-tuszy-inq-t202-cmyk-do-drukarek-epson-xp-6000-xp-6005-zamienniki-p-2616.html>



Komplet tuszy INQ T202 CMYK do drukarek EPSON XP 6000 / XP 6005 - zamienniki

Cena brutto	56,00 zł
Cena netto	45,53 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod EAN	590265483202
Producent	INQ

Opis produktu

☐☐ Dla kogo jest ten produkt?

Dla użytkowników drukarek **Epson XP-6000 oraz XP-6005**, którzy chcą korzystać z ekonomicznych zamienników tuszy CMYK bez utraty jakości wydruków.

☐☐ Krótco o produkcie

Kompletny zestaw tuszy INQ T202 CMYK, w tym: **Black 12 ml, Cyan 15 ml, Magenta 15 ml, Yellow 15 ml**. Idealny do dokumentów, zdjęć i grafik kolorowych.

□ Najważniejsze cechy

Wysoka wydajność tuszy ▼

Większa ilość tuszu zapewnia dłuższy czas użytkowania i mniej wymian wkładów.

Żywe kolory CMYK ▼

Barwnikowe tusze Cyan, Magenta, Yellow i pigmentowy Black gwarantują wyraźne i trwałe wydruki.

Ekonomiczne rozwiązanie ▼

Niższy koszt wydruku w porównaniu z oryginałami Epson – idealny wybór dla domu i biura.

Pełna kompatybilność ▼

Tusz działa we wszystkich drukarkach Epson XP-6000 i XP-6005 obsługujących serię T202.

□□ Specyfikacja techniczna

Model	INQ T202 CMYK – zamienniki
Kolory i pojemności	Black 12 ml • Cyan 15 ml • Magenta 15 ml • Yellow 15 ml
Przeznaczenie	Epson XP-6000 / XP-6005
Kod EAN	590265483202
Porównanie z oryginałem	Black: 12 ml ≈ 200 stron • Oryginał: 6 ml ≈ 100 stron Cyan: 15 ml ≈ 250 stron • Oryginał: 6 ml ≈ 100 stron Magenta: 15 ml ≈ 250 stron • Oryginał: 6 ml ≈ 100 stron Yellow: 15 ml ≈ 250 stron • Oryginał: 6 ml ≈ 100 stron
Kompatybilna seria	EPSON T202

□□ Kompatybilne drukarki

Epson XP-6000

Epson XP-6005

□□ Zestaw zawiera

- Instrukcja instalacji
- Gwarancja producenta – 12 miesięcy

Dane producenta/dystrybutora:

INQ – Polska Dystrybucja, ul. Zielna 12, 00-108 Warszawa
e-mail: kontakt@inq.pl • www.inq.pl

Informacja o bezpieczeństwie

Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania niszczarek dokumentów

- Niszczarki należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Nie wolno wkładać do szczeliny niszczarki dłoni, odzieży, włosów ani innych

przedmiotów nieprzeznaczonych do niszczenia.

- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod nadzorem osoby dorosłej.
- Niszcarki należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby kartek wskazanej przez producenta.
- Urządzenie należy regularnie opróżniać oraz konserwować zgodnie z zaleceniami producenta (np. oliwienie noży).

Uwaga: mechanizm tnący niszczarki zawiera ostre elementy oraz ruchome części, które mogą spowodować urazy.

- Nie należy używać niszczarki w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenie musi być odłączone od zasilania.
- Należy unikać przegrzewania urządzenia – w przypadku długiej pracy zalecane są przerwy.
- Nie wolno używać niszczarki w wilgotnym środowisku ani narażać jej na kontakt z wodą.

Zużyte niszczarki należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.