

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/niszczarka-fellowes-c-220ci-p-2360.html>



Niszczarka FELLOWES C-220Ci

Cena brutto	1 500,00 zł
Cena netto	1 219,51 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	4 dni
Kod producenta	C-220Ci 220Ci
Producent	FELLOWES

Opis produktu

Niszczarka FELLOWES C-220Ci

Niszczarka biurowa tnąca na ścinki 3.9 x 38 mm. Tnie zszywki, małe spinacze oraz karty kredytowe. Jednorazowo tnie 20 kartek. Posiada automatyczne zatrzymanie przy zakleszczeniu papieru oraz kosz o pojemności 60 litrów.

Pod kątem technicznym, produkt jest w bardzo dobrej kondycji.

Pod kątem wizualnym produkt może posiadać niedoskonałości estetyczne w postaci rysek bądź otarć, które nie wpływają w żaden sposób na funkcjonalność urządzenia. Należy pamiętać, że produkt nie jest produktem nowym.

- C-220Ci niszczy jednorazowo 20 kartek (70g) na ścinki 3,9x38 mm
- Może niszczyć dokumenty ze zszywkami i spinaczami, karty kredytowe i płyty CD/DVD
- Szerokość szczeliny wejściowej 240 mm
- Elektroniczny start-stop, funkcja cofania
- Wyjmowany kosz o pojemności 60 litrów
- Obudowa na kółkach z blokadą
- System 100% Jam Proof automatycznie rozpoznaje, gdy ilość kartek do zniszczenia jest zbyt duża, zatrzymuje pracę i wycofuje dokumenty zapobiegając ich zacięciu.
- Funkcja oszczędności energii Sleep Mode wyłącza urządzenie po 2 minutach od zakończenia niszczenia
- Autozamykająca się klapka zapobiega zabrudzeniom przy opróżnianiu kosza. Ścinki nie wypadają na podłogę i otoczenie biurowe pozostaje czyste
- Wysuwany kosz o dużej pojemności gwarantuje czystość i łatwość opróżniania
- Oddzielna szczelina do niszczenia płyt CD
- Ciche dzięki zastosowaniu technologii SilentShred

Informacja o bezpieczeństwie

Lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa drukarek atramentowych i laserowych oparta o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR):

1. Ryzyko porażenia prądem:
 - * Upewnij się, że drukarka jest podłączona do gniazdka z uziemieniem.
 - * Nie dotykaj kabla zasilającego mokrymi rękami.
2. Ryzyko oparzeń:
 - * Poczekaj, aż drukarka ostygnie przed wymianą materiałów eksploatacyjnych.
3. Ryzyko dla wzroku (drukarki laserowe):
 - * Unikaj patrzenia w wiązkę lasera podczas pracy drukarki.
4. Ryzyko pożaru:
 - * Nie umieszczaj drukarki w pobliżu materiałów łatwopalnych.
 - * Regularnie czyść wnętrze drukarki, aby usunąć nagromadzony kurz i resztki papieru.
5. Ryzyko uszkodzenia słuchu (drukarki igłowe):

-
- * Używaj drukarki w cichym otoczeniu lub stosuj słuchawki ochronne.
6. Ryzyko dla dzieci:
- * Umieść drukarkę poza zasięgiem dzieci.
 - * Nie pozwalaj dzieciom na zabawę materiałami eksploatacyjnymi.
7. Ryzyko skaleczeń:
- * Uważaj na ostre krawędzie wewnątrz drukarki.
 - * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany materiałów eksploatacyjnych.
8. Ryzyko zatrucia:
- * Nie wdychaj oparów tonera.
 - * Utylizuj zużyte materiały eksploatacyjne zgodnie z lokalnymi przepisami.
9. Ryzyko obrażeń:
- * Umieść drukarkę na stabilnej powierzchni, aby zapobiec jej przewróceniu się.
 - * Nie stawiaj ciężkich przedmiotów na drukarce.
10. Ryzyko związane z konserwacją:
- * Przed czyszczeniem odłącz drukarkę od zasilania.
 - * Używaj tylko przeznaczonych do tego środków czyszczących.
11. Ostrzeżenia dot. baterii (jeśli dotyczy):
- * Nie wrzucaj baterii do ognia.
 - * Przechowuj baterie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
12. Ryzyko alergii:
- * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany tonera.