

Dane aktualne na dzień: 08-07-2026 05:30

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/niszcarka-hsm-securio-b32-rod-p-2434.html>



## Niszcarka HSM Securio B32 RODO

Cena brutto	<b>1 499,00 zł</b>
Cena netto	<b>1 218,70 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Kod producenta	<b>B32</b>
Kod EAN	<b>4026631025126</b>
Producent	<b>INQ</b>
Moc	<b>500 W</b>
Pojemność kosza	<b>82 l</b>
Rodzaj cięcia	<b>ścinki</b>
Maksymalna liczba kartek niszczonych jednorazowo	<b>16</b>
Podawanie papieru	<b>ręczne</b>
Zastosowanie	<b>papier</b>
Marka	<b>HSM</b>

Opis produktu

## Niszcarka Hsm Securio B24

→Cechy produktu



---

□ **Rodzaj cięcia i poziom bezpieczeństwa:** Dostępna w wersjach cięcia paskowego (strip-cut) i poprzecznego (cross-cut), z poziomem bezpieczeństwa do DIN P-4, co czyni ją odpowiednią do niszczenia dokumentów poufnych i o wysokim stopniu ochrony.

□ **Wydajność:** Może niszczyć jednorazowo do 19 arkuszy papieru w wersji cięcia paskowego lub do 13 arkuszy w wersji poprzecznej, co zapewnia efektywność i szybkość pracy w biurach.

□ **Technologia cichej pracy:** Wyposażona w technologię zmniejszającą hałas podczas niszczenia, co pozwala na komfortowe użytkowanie w środowisku biurowym.

□ **Dodatkowe funkcje:** Może niszczyć spinacze, zszywki, karty kredytowe, a nawet płyty CD/DVD, co zwiększa jej wszechstronność w zakresie niszczenia różnych nośników danych.

□ **Pojemność kosza:** Posiada kosz na ścinki o pojemności 34 litrów, co umożliwia dłuższe użytkowanie bez konieczności częstego opróżniania, co jest praktyczne w intensywnym użytkowaniu biurowym.

→ Zawartość oferty na tej aukcji



---

Po zakupie na tej aukcji otrzymasz:

- **Niszcarka marki HSM Securio B32**
- **Bardzo dobry stan techniczny**
- **Zamienne opakowanie**
- **Stan wizualny widoczny na zdjęciach**
- **Kabel zasilający**
- **Sprzęt po gruntownym serwisie czyszczenie + smarowanie**
- **Gwarancja sprzedawcy**
- **Noże stan idealny**





---

Informacja o bezpieczeństwie

## Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

## Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

**Uwaga:** drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

## Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

## Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

## Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

**Uwaga:** użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

## Bezpieczeństwo użytkowania niszczarek dokumentów

- Niszczarki należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Nie wolno wkładać do szczeliny niszczarki dłoni, odzieży, włosów ani innych

przedmiotów nieprzeznaczonych do niszczenia.

- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod nadzorem osoby dorosłej.
- Niszczarki należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby kartek wskazanej przez producenta.
- Urządzenie należy regularnie opróżniać oraz konserwować zgodnie z zaleceniami producenta (np. oliwienie noży).

**Uwaga:** mechanizm tnący niszczarki zawiera ostre elementy oraz ruchome części, które mogą spowodować urazy.

- Nie należy używać niszczarki w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenie musi być odłączone od zasilania.
- Należy unikać przegrzewania urządzenia – w przypadku długiej pracy zalecane są przerwy.
- Nie wolno używać niszczarki w wilgotnym środowisku ani narażać jej na kontakt z wodą.

Zużyte niszczarki należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

## Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

---

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.