

Dane aktualne na dzień: 03-05-2026 21:58

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/toner-brother-tn2000-do-drukareki-hl2030-hl2032-hl2035-hl2037-hl2040-p-11.html>



Toner BROTHER TN2000 do drukareki HL2030 HL2032 HL2035 HL2037 HL2040

Cena brutto	49,00 zł
Cena netto	39,84 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	TN2000 / TN2005
Kod EAN	5907739359410
Producent	INQ

Opis produktu

Zamiennik do drukarek Brother HL-2030 / HL-2032 / HL-2035 / HL-2037 / HL-2040

☐☐ Dla kogo?

Dla użytkowników domowych oraz biur, które potrzebują **wysokiej wydajności** i stabilnej jakości wydruków.

☐☐ Krótko o produkcie

Toner INQ Brother TN2000 to solidny zamiennik umożliwiający wykonanie do **2500 stron** ostrych, czarnych wydruków (5% pokrycia A4). Idealny do intensywnej pracy biurowej.

Specyfikacja techniczna

Model	Brother TN2000 - zamiennik INQ
Kolor	Czarny (Black)
Wydajność	do 2500 stron (5% pokrycia A4)
Typ	Nowy toner laserowy - zamiennik
Chip	TAK
Waga	1200 g
Gwarancja	12 miesięcy
Kod EAN *	5907739359410

Kompatybilne drukarki Brother

Brother HL-2030
Brother HL-2032
Brother HL-2035
Brother HL-2037
Brother HL-2040

Zestaw zawiera

- 1 x toner INQ Brother TN2000 (Black)
- Instrukcja instalacji
- Karta gwarancyjna - 12 miesięcy

NM Revolution s.c.

ul. Ślężna 104/2, 53-111 Wrocław

tel. 71 750 61 84

e-mail: info@inqprint.com

Gwarancja / rękojmia - materiały eksploatacyjne:

Gwarancja jakości: Produkt objęty jest 12-miesięczną gwarancją lub do momentu zużycia 80% materiału eksploatacyjnego (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej). Materiały eksploatacyjne, zgodnie ze swoim przeznaczeniem, podlegają naturalnemu zużyciu.

Rękojmia: Produkt objęty jest 12-miesięczną rękojmią na wady ukryte, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Informacje dodatkowe: Deklarowana wydajność została określona przy standardowym 5% pokryciu strony A4. Rzeczywista wydajność może się różnić w zależności od ustawień urządzenia, rodzaju drukowanych materiałów oraz indywidualnego sposobu użytkowania.

Informacja o bezpieczeństwie

Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z

uziemieniem.

- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.

- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania niszczarek dokumentów

- Niszczarki należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Nie wolno wkładać do szczeliny niszczarki dłoni, odzieży, włosów ani innych przedmiotów nieprzeznaczonych do niszczenia.
- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod nadzorem osoby dorosłej.

- Niszczarki należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby kartek wskazanej przez producenta.
- Urządzenie należy regularnie opróżniać oraz konserwować zgodnie z zaleceniami producenta (np. oliwienie noży).

Uwaga: mechanizm tnący niszczarki zawiera ostre elementy oraz ruchome części, które mogą spowodować urazy.

- Nie należy używać niszczarki w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenie musi być odłączone od zasilania.
- Należy unikać przegrzewania urządzenia - w przypadku długiej pracy zalecane są przerwy.
- Nie wolno używać niszczarki w wilgotnym środowisku ani narażać jej na kontakt z wodą.

Zużyte niszczarki należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.

