


Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/toner-brother-tn241y-tn245-yellow-do-drukarek-tn245-hl3140-hl3150-hl3170-dcp9020-p-230.html>



Toner BROTHER TN241Y /TN245 YELLOW do drukarek TN245 HL3140 HL3150 HL3170 DCP9020

Cena brutto	55,00 zł
Cena netto	44,72 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	TN241Y
Producent	100 % NEW CHINA

Opis produktu

TONER YELLOW 100% NEW CHINA
WYDAJNOŚĆ 2200 STRON PRZY 5% ZADRUKU STRONY A4

Kompatybilne z drukarkami:

Brother DCP-9015 CDW
Brother DCP-9020 CDW
Brother HL-3140 CW
Brother HL-3150 CDN
Brother HL-3150 CDW
Brother HL-3170 CDW
Brother MFC-9130 CW
Brother MFC-9140 CDN
Brother MFC-9330 CDW
Brother MFC-9340 CDW

Informacja o bezpieczeństwie

Lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa drukarek atramentowych i laserowych oparta o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR):

- Ryzyko porażenia prądem:
 - * Upewnij się, że drukarka jest podłączona do gniazdka z uziemieniem.
 - * Nie dotykaj kabla zasilającego mokrymi rękami.
- Ryzyko oparzeń:
 - * Poczekaj, aż drukarka ostygnie przed wymianą materiałów eksploatacyjnych.
- Ryzyko dla wzroku (drukarki laserowe):
 - * Unikaj patrzenia w wiązkę lasera podczas pracy drukarki.
- Ryzyko pożaru:
 - * Nie umieszczaj drukarki w pobliżu materiałów łatwopalnych.
 - * Regularnie czyść wnętrze drukarki, aby usunąć nagromadzony kurz i resztki papieru.
- Ryzyko uszkodzenia słuchu (drukarki igłowe):
 - * Używaj drukarki w cichym otoczeniu lub stosuj słuchawki ochronne.
- Ryzyko dla dzieci:
 - * Umieść drukarkę poza zasięgiem dzieci.
 - * Nie pozwalaj dzieciom na zabawę materiałami eksploatacyjnymi.

7. Ryzyko skaleczeń:

- * Uważaj na ostre krawędzie wewnątrz drukarki.
- * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany materiałów eksploatacyjnych.

8. Ryzyko zatrucia:

- * Nie wdychaj oparów tonera.
- * Utylizuj zużyte materiały eksploatacyjne zgodnie z lokalnymi przepisami.

9. Ryzyko obrażeń:

- * Umieść drukarkę na stabilnej powierzchni, aby zapobiec jej przewróceniu się.
- * Nie stawiaj ciężkich przedmiotów na drukarce.

10. Ryzyko związane z konserwacją:

- * Przed czyszczeniem odłącz drukarkę od zasilania.
- * Używaj tylko przeznaczonych do tego środków czyszczących.

11. Ostrzeżenia dot. baterii (jeśli dotyczy):

- * Nie wrzucaj baterii do ognia.
- * Przechowuj baterie w miejscu niedostępnym dla dzieci.

12. Ryzyko alergii:

- * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany tonera.