

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/toner-canon-crg-057h-black-z-chipem-do-drukarek-443dw-445dw-446x-449x-223dw-p-2235.html>



Toner CANON CRG-057H Black Z chipem do drukarek 443dw 445dw 446x 449x 223dw

Cena brutto	105,00 zł
Cena netto	85,37 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	CRG 057H CRG057H 57H
Producent	CANON

Opis produktu

TONER 100% NEW CHINA

WYDAJNOŚĆ 10000 STRON PRZY 5% POKRYCIU STRONY A4

Kompatybilne z drukarkami:

Canon i-SENSYS LBP 223dw
Canon i-SENSYS LBP 226dw
Canon i-SENSYS LBP 228x
Canon i-SENSYS MF 443dw
Canon i-SENSYS MF 445dw
Canon i-SENSYS MF 446x
Canon i-SENSYS MF 449x

Informacja o bezpieczeństwie

Lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa drukarek atramentowych i laserowych oparta o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR):

- Ryzyko porażenia prądem:
 - * Upewnij się, że drukarka jest podłączona do gniazdka z uziemieniem.
 - * Nie dotykaj kabla zasilającego mokrymi rękami.
- Ryzyko oparzeń:
 - * Poczekaj, aż drukarka ostygnie przed wymianą materiałów eksploatacyjnych.
- Ryzyko dla wzroku (drukarki laserowe):
 - * Unikaj patrzenia w wiązkę lasera podczas pracy drukarki.
- Ryzyko pożaru:
 - * Nie umieszczaj drukarki w pobliżu materiałów łatwopalnych.
 - * Regularnie czyść wnętrze drukarki, aby usunąć nagromadzony kurz i resztki papieru.
- Ryzyko uszkodzenia słuchu (drukarki igłowe):
 - * Używaj drukarki w cichym otoczeniu lub stosuj słuchawki ochronne.
- Ryzyko dla dzieci:
 - * Umieść drukarkę poza zasięgiem dzieci.
 - * Nie pozwalaj dzieciom na zabawę materiałami eksploatacyjnymi.
- Ryzyko skaleczeń:
 - * Uważaj na ostre krawędzie wewnątrz drukarki.
 - * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany materiałów eksploatacyjnych.
- Ryzyko zatrucia:
 - * Nie wdychaj oparów tonera.
 - * Utylizuj zużyte materiały eksploatacyjne zgodnie z lokalnymi przepisami.

9. Ryzyko obrażeń:

- * Umieść drukarkę na stabilnej powierzchni, aby zapobiec jej przewróceniu się.
- * Nie stawiaj ciężkich przedmiotów na drukarce.

10. Ryzyko związane z konserwacją:

- * Przed czyszczeniem odłącz drukarkę od zasilania.
- * Używaj tylko przeznaczonych do tego środków czyszczących.

11. Ostrzeżenia dot. baterii (jeśli dotyczy):

- * Nie wrzucaj baterii do ognia.
- * Przechowuj baterie w miejscu niedostępnym dla dzieci.

12. Ryzyko alergii:

- * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany tonera.