

Dane aktualne na dzień: 21-05-2026 01:49

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/toner-canon-crg312-crg712-crg912-do-drukarek-lbp3010-lbp3018-lbp3050-lbp3100-p-254.html>



Toner CANON CRG312 CRG712 CRG912 do drukarek LBP3010 LBP3018 LBP3050 LBP3100

Cena brutto	39,00 zł
Cena netto	31,71 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	CRG312 CRG712 CRG912
Kod EAN	4549292033123
Producent	INQ

Opis produktu

Kompatybilny z drukarkami Canon LBP3010 / LBP3018 / LBP3050 / LBP3100

☐☐ Dla kogo jest ten toner?

Dla biur i firm drukujących dokumenty w trybie czarno-białym, które wymagają **stabilnej jakości wydruku i niezawodności**.

☐☐ Krótko o produkcie

Canon CRG-312 / CRG-712 / CRG-912 Black to wysokiej jakości toner, zapewniający równomierne krycie i trwałość wydruków, do **1500 stron** przy 5% pokryciu A4.

Specyfikacja techniczna

Model	Canon CRG-312 / CRG-712 / CRG-912 Black
Kolor	Black / Czarny
Wydajność	do 1500 stron (5% pokrycia A4)
Typ	Nowy toner laserowy - zamiennik lub oryginał
Chip	Nie dotyczy
Waga	1200 g
Gwarancja	12 miesięcy
Kod EAN *	4549292033123

Kompatybilne drukarki Canon

Canon LBP3010
Canon LBP3018
Canon LBP3050
Canon LBP3100

Zestaw zawiera

- 1 x toner Canon CRG-312 / CRG-712 / CRG-912 Black
- Instrukcja instalacji
- Gwarancja 12 miesięcy

Canon Inc.

ul. Ślężna 104/2, 53-111 Wrocław

tel. 71 750 61 84

e-mail: info@inqprint.com

Pasuje również do:

Kompatybilne również z drukarkami HP:

HP LaserJet P1005

HP LaserJet P1006

HP LaserJet P1007

HP LaserJet P1008

HP LaserJet P1009

Informacja o bezpieczeństwie

Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z

uziemieniem.

- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.

- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania niszczarek dokumentów

- Niszczarki należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Nie wolno wkładać do szczeliny niszczarki dłoni, odzieży, włosów ani innych przedmiotów nieprzeznaczonych do niszczenia.
- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod nadzorem osoby dorosłej.

- Niszczarki należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby kartek wskazanej przez producenta.
- Urządzenie należy regularnie opróżniać oraz konserwować zgodnie z zaleceniami producenta (np. oliwienie noży).

Uwaga: mechanizm tnący niszczarki zawiera ostre elementy oraz ruchome części, które mogą spowodować urazy.

- Nie należy używać niszczarki w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenie musi być odłączone od zasilania.
- Należy unikać przegrzewania urządzenia - w przypadku długiej pracy zalecane są przerwy.
- Nie wolno używać niszczarki w wilgotnym środowisku ani narażać jej na kontakt z wodą.

Zużyte niszczarki należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.
