

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/toner-canon-crg719-do-drukarek-lbp6300-lbp6650-mf5840-mf5880-mf5940-mf5980-p-263.html>



Toner CANON CRG719 do drukarek LBP6300 LBP6650 MF5840 MF5880 MF5940 MF5980

Cena brutto	55,00 zł
Cena netto	44,72 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	CRG119 CRG319 CRG519 CRG719
Producent	100 % NEW CHINA

Opis produktu

TONER 100% NEW CHINA

WYDAJNOŚĆ ²¹⁰⁰ STRON PRZY 5% POKRYCIU STRONY A4

Kompatybilne z drukarkami:

Canon ImageClass LBP-6670 DN
Canon I-Sensys LBP-251 DW
Canon I-Sensys LBP-252 DW
Canon I-Sensys LBP-253 DW
Canon I-Sensys LBP-253 X
Canon I-Sensys LBP-6300 DN
Canon I-Sensys LBP-6310 DN
Canon I-Sensys LBP-6650 DN
Canon I-Sensys LBP-6670 DN
Canon I-Sensys LBP-6680 X
Canon I-Sensys MF 410
Canon I-Sensys MF 411 DW
Canon I-Sensys MF 414 DW
Canon I-Sensys MF 416 DW
Canon I-Sensys MF 418 X
Canon I-Sensys MF 419
Canon I-Sensys MF 419 X
Canon I-Sensys MF 5840 DN
Canon I-Sensys MF 5880 DN
Canon I-Sensys MF 5940 DN
Canon I-Sensys MF 5980 DW
Canon I-Sensys MF 6140 DN
Canon I-Sensys MF 6160 DW
Canon I-Sensys MF 6180 DW
Canon LaserShot LBP-6300 DN
Canon LBP-251 DW
Canon LBP-252 DW
Canon LBP-253 DW
Canon LBP-253 X
Canon LBP-6300 DN
Canon LBP-6650 DN

Informacja o bezpieczeństwie

Lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa drukarek atramentowych i laserowych oparta o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR):

1. Ryzyko porażenia prądem:
 - * Upewnij się, że drukarka jest podłączona do gniazdka z uziemieniem.
 - * Nie dotykaj kabla zasilającego mokrymi rękami.
2. Ryzyko oparzeń:
 - * Poczekaj, aż drukarka ostygnie przed wymianą materiałów eksploatacyjnych.
3. Ryzyko dla wzroku (drukarki laserowe):
 - * Unikaj patrzenia w wiązkę lasera podczas pracy drukarki.
4. Ryzyko pożaru:
 - * Nie umieszczaj drukarki w pobliżu materiałów łatwopalnych.
 - * Regularnie czyść wnętrze drukarki, aby usunąć nagromadzony kurz i resztki papieru.
5. Ryzyko uszkodzenia słuchu (drukarki igłowe):
 - * Używaj drukarki w cichym otoczeniu lub stosuj słuchawki ochronne.
6. Ryzyko dla dzieci:
 - * Umieść drukarkę poza zasięgiem dzieci.
 - * Nie pozwalaj dzieciom na zabawę materiałami eksploatacyjnymi.
7. Ryzyko skaleczeń:
 - * Uważaj na ostre krawędzie wewnątrz drukarki.
 - * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany materiałów eksploatacyjnych.
8. Ryzyko zatrucia:
 - * Nie wdychaj oparów tonera.
 - * Utylizuj zużyte materiały eksploatacyjne zgodnie z lokalnymi przepisami.
9. Ryzyko obrażeń:
 - * Umieść drukarkę na stabilnej powierzchni, aby zapobiec jej przewróceniu się.
 - * Nie stawiaj ciężkich przedmiotów na drukarce.
10. Ryzyko związane z konserwacją:
 - * Przed czyszczeniem odłącz drukarkę od zasilania.
 - * Używaj tylko przeznaczonych do tego środków czyszczących.
11. Ostrzeżenia dot. baterii (jeśli dotyczy):
 - * Nie wrzucaj baterii do ognia.
 - * Przechowuj baterie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
12. Ryzyko alergii:
 - * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany tonera.