

Dane aktualne na dzień: 17-04-2026 18:28

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/toner-hp-44x-cf244x-m15-m15a-m15w-m28-m28a-p-2189.html>



TONER HP 44X CF244X M15 M15a M15w M28 M28a

Cena brutto	65,00 zł
Cena netto	52,85 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	CF244X 244X 44X
Kod EAN	5901087065195
Producent	INQ

Opis produktu

Zamiennik do drukarek HP M15 / M15a / M15w / M28 / M28a

☐☐ Dla kogo jest ten produkt?

Dla użytkowników domowych i małych biur, którzy potrzebują **wysokiej jakości druku czarnego** przy umiarkowanym nakładzie wydruków.

☐☐ Krótko o produkcie

INQ HP 44X CF244X Black to wysokiej jakości zamiennik tonera HP o wydajności do **2000 stron** przy 5% pokryciu strony A4. Zapewnia wyraźny tekst i stabilną pracę drukarki.

☐☐ Specyfikacja techniczna

Zainstalowany chip	TAK
Model	INQ HP 44X – zamiennik CF244X
Kod EAN *	5907739354449
Kolor	Black (czarny)
Waga	1200 g
Wydajność	do 2000 stron (5% pokrycia A4)
Typ	Toner laserowy – nowy zamiennik
Kompatybilna seria	HP 44X (CF244X)

☐☐ Kompatybilne drukarki

HP LaserJet M15
HP LaserJet M15a
HP LaserJet M15w
HP LaserJet M28
HP LaserJet M28a

☐☐ Zestaw zawiera

- 1 x toner INQ HP CF244X (Black)
- Instrukcja instalacji
- Gwarancja 12 miesięcy

Dane producenta / dystrybutora ▼

NM Revolution s.c.

ul. Ślężna 104/2, 53-111 Wrocław

tel. 71 750 61 84

e-mail: info@inqprint.com

Informacja o bezpieczeństwie

Lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa drukarek atramentowych i laserowych oparta o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR):

1. Ryzyko porażenia prądem:
 - * Upewnij się, że drukarka jest podłączona do gniazdka z uziemieniem.
 - * Nie dotykaj kabla zasilającego mokrymi rękami.
2. Ryzyko oparzeń:
 - * Poczekaj, aż drukarka ostygnie przed wymianą materiałów eksploatacyjnych.
3. Ryzyko dla wzroku (drukarki laserowe):
 - * Unikaj patrzenia w wiązkę lasera podczas pracy drukarki.
4. Ryzyko pożaru:
 - * Nie umieszczaj drukarki w pobliżu materiałów łatwopalnych.
 - * Regularnie czyść wnętrze drukarki, aby usunąć nagromadzony kurz i resztki papieru.
5. Ryzyko uszkodzenia słuchu (drukarki igłowe):

-
- * Używaj drukarki w cichym otoczeniu lub stosuj słuchawki ochronne.
6. Ryzyko dla dzieci:
- * Umieść drukarkę poza zasięgiem dzieci.
 - * Nie pozwalaj dzieciom na zabawę materiałami eksploatacyjnymi.
7. Ryzyko skaleczeń:
- * Uważaj na ostre krawędzie wewnątrz drukarki.
 - * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany materiałów eksploatacyjnych.
8. Ryzyko zatrucia:
- * Nie wdychaj oparów tonera.
 - * Utylizuj zużyte materiały eksploatacyjne zgodnie z lokalnymi przepisami.
9. Ryzyko obrażeń:
- * Umieść drukarkę na stabilnej powierzchni, aby zapobiec jej przewróceniu się.
 - * Nie stawiaj ciężkich przedmiotów na drukarce.
10. Ryzyko związane z konserwacją:
- * Przed czyszczeniem odłącz drukarkę od zasilania.
 - * Używaj tylko przeznaczonych do tego środków czyszczących.
11. Ostrzeżenia dot. baterii (jeśli dotyczy):
- * Nie wrzucaj baterii do ognia.
 - * Przechowuj baterie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
12. Ryzyko alergii:
- * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany tonera.