

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/toner-hp-502a-cyan-do-drukarek-hp-color-laserjet-3600-3800-3505-q6471a-p-932.html>



Toner HP 502A CYAN do drukarek HP Color LaserJet 3600 3800 3505 (Q6471A)

Cena brutto	140,00 zł
Cena netto	113,82 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	Q6471A
Producent	100 % NEW CHINA

Opis produktu

TONER CYAN
WYDAJNOŚĆ 4000 STRON PRZY 5% POKRYCIU STRONY A4

Kompatybilne z drukarkami:

HP Color LaserJet 3600 (Q5986A)
HP Color LaserJet 3600dn (Q5988A)
HP Color LaserJet 3600n (Q5987A)
HP Color LaserJet 3800 (Q5981A)
HP Color LaserJet 3800dn (Q5983A)
HP Color LaserJet 3800dtn (Q5984A)
HP Color LaserJet 3800n (Q5982A)
HP Color LaserJet CP3505
HP Color LaserJet CP3505n
HP Color LaserJet CP3505dn
HP Color LaserJet CP3505x

Informacja o bezpieczeństwie

Lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa drukarek atramentowych i laserowych oparta o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR):

- Ryzyko porażenia prądem:
 - * Upewnij się, że drukarka jest podłączona do gniazdka z uziemieniem.
 - * Nie dotykaj kabla zasilającego mokrymi rękami.
- Ryzyko oparzeń:
 - * Poczekaj, aż drukarka ostygnie przed wymianą materiałów eksploatacyjnych.
- Ryzyko dla wzroku (drukarki laserowe):
 - * Unikaj patrzenia w wiązkę lasera podczas pracy drukarki.
- Ryzyko pożaru:
 - * Nie umieszczaj drukarki w pobliżu materiałów łatwopalnych.
 - * Regularnie czyść wnętrze drukarki, aby usunąć nagromadzony kurz i resztki papieru.
- Ryzyko uszkodzenia słuchu (drukarki igłowe):
 - * Używaj drukarki w cichym otoczeniu lub stosuj słuchawki ochronne.
- Ryzyko dla dzieci:
 - * Umieść drukarkę poza zasięgiem dzieci.
 - * Nie pozwalaj dzieciom na zabawę materiałami eksploatacyjnymi.
- Ryzyko skaleczeń:

-
- * Uważaj na ostre krawędzie wewnątrz drukarki.
 - * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany materiałów eksploatacyjnych.
8. Ryzyko zatrucia:
- * Nie wdychaj oparów tonera.
 - * Utylizuj zużyte materiały eksploatacyjne zgodnie z lokalnymi przepisami.
9. Ryzyko obrażeń:
- * Umieść drukarkę na stabilnej powierzchni, aby zapobiec jej przewróceniu się.
 - * Nie stawiaj ciężkich przedmiotów na drukarce.
10. Ryzyko związane z konserwacją:
- * Przed czyszczeniem odłącz drukarkę od zasilania.
 - * Używaj tylko przeznaczonych do tego środków czyszczących.
11. Ostrzeżenia dot. baterii (jeśli dotyczy):
- * Nie wrzucaj baterii do ognia.
 - * Przechowuj baterie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
12. Ryzyko alergii:
- * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany tonera.