

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/toner-hp-531a-304a-cyan-do-drukarek-cp2020-cp2025n-cm2320-cm2330-cm2720-cc531a-p-212.html>



Toner HP 531A 304A CYAN do drukarek CP2020 CP2025N CM2320 CM2330 CM2720 (CC531A)

Cena brutto	75,00 zł
Cena netto	60,98 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	CC531A
Producent	100 % NEW CHINA

Opis produktu

TONER CYAN 100% NEW CHINA
WYDAJNOŚĆ 2800 STRON PRZY 5% POKRYCIU STRONY A4

Kompatybilne z drukarkami:

- HP Color LaserJet CM 2320 CB MFP

HP Color LaserJet CM 2320 CBB MFP

HP Color LaserJet CM 2320 CI MFP

HP Color LaserJet CM 2320 EB MFP

HP Color LaserJet CM 2320 EBB MFP

HP Color LaserJet CM 2320 EI MFP

HP Color LaserJet CM 2320 FXI MFP

HP Color LaserJet CM 2320 N MFP

HP Color LaserJet CM 2320 NF MFP

HP Color LaserJet CM 2320 WB MFP

HP Color LaserJet CM 2320 WBB MFP

HP Color LaserJet CM 2320 WI MFP

HP Color LaserJet CM 2323

HP Color LaserJet CP 2027 N
- HP Color LaserJet CM 2720 FXI MFP

HP Color LaserJet CP 2024

HP Color LaserJet CP 2024 DN

HP Color LaserJet CP 2024 N

HP Color LaserJet CP 2025

HP Color LaserJet CP 2025 DN

HP Color LaserJet CP 2025 N

HP Color LaserJet CP 2025 X

HP Color LaserJet CP 2026

HP Color LaserJet CP 2026 DN

HP Color LaserJet CP 2026 N

HP Color LaserJet CP 2027

HP Color LaserJet CP 2027 DN

[HP Color LaserJet CP2025DN](#)

[HP Color LaserJet CM2320FXI](#)

Informacja o bezpieczeństwie

Lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa drukarek atramentowych i laserowych oparta o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR):

1. Ryzyko porażenia prądem:

* Upewnij się, że drukarka jest podłączona do gniazdka z uziemieniem.

* Nie dotykaj kabla zasilającego mokrymi rękami.
2. Ryzyko oparzeń:

* Poczekaj, aż drukarka ostygnie przed wymianą materiałów eksploatacyjnych.
3. Ryzyko dla wzroku (drukarki laserowe):

* Unikaj patrzenia w wiązkę lasera podczas pracy drukarki.
4. Ryzyko pożaru:

-
- * Nie umieszczaj drukarki w pobliżu materiałów łatwopalnych.
 - * Regularnie czyść wnętrze drukarki, aby usunąć nagromadzony kurz i resztki papieru.
5. Ryzyko uszkodzenia słuchu (drukarki igłowe):
- * Używaj drukarki w cichym otoczeniu lub stosuj słuchawki ochronne.
6. Ryzyko dla dzieci:
- * Umieść drukarkę poza zasięgiem dzieci.
 - * Nie pozwalaj dzieciom na zabawę materiałami eksploatacyjnymi.
7. Ryzyko skaleczeń:
- * Uważaj na ostre krawędzie wewnątrz drukarki.
 - * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany materiałów eksploatacyjnych.
8. Ryzyko zatrucia:
- * Nie wdychaj oparów tonera.
 - * Utylizuj zużyte materiały eksploatacyjne zgodnie z lokalnymi przepisami.
9. Ryzyko obrażeń:
- * Umieść drukarkę na stabilnej powierzchni, aby zapobiec jej przewróceniu się.
 - * Nie stawiaj ciężkich przedmiotów na drukarce.
10. Ryzyko związane z konserwacją:
- * Przed czyszczeniem odłącz drukarkę od zasilania.
 - * Używaj tylko przeznaczonych do tego środków czyszczących.
11. Ostrzeżenia dot. baterii (jeśli dotyczy):
- * Nie wrzucaj baterii do ognia.
 - * Przechowuj baterie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
12. Ryzyko alergii:
- * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany tonera.