

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/toner-hp-53a-do-drukarek-p2014-p2015-p2015d-m2727-lbp3310-q7553a-p-114.html>



Toner HP 53A do drukarek P2014 P2015 P2015D M2727 LBP3310 (Q7553A)

Cena brutto	62,00 zł
Cena netto	50,41 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	Q7553A
Kod EAN	5907739358727
Producent	HP

Opis produktu

Do drukarek HP LaserJet P2014 / P2015 / P2015D / M2727 / LBP3310

☐☐ Dla kogo jest ten produkt?

Dla użytkowników biurowych i domowych, którzy potrzebują **czarnego, wyraźnego tekstu** i w drukarkach HP serii P2014 / P2015 / M2727.

☐☐ Krótco o produkcie

HP 53A (Q7553A) to wysokiej jakości toner oryginalny HP, zapewniający wydruk do **3 000 stron A4** przy 5% pokrycia, z czystym, wyraźnym tekstem i pełną kompatybilnością z drukarkami wymienionymi powyżej.

☐☐ Specyfikacja techniczna

Model	HP 53A Black - Q7553A
Kod EAN	5907739358727
Kolor	Black (czarny)
Wydajność	do 3 000 stron (5% pokrycia A4)
Typ	Oryginalny toner laserowy
Seria	HP 53A
Waga	1200 g
Budowa	Toner z wbudowanym bębniem
Gwarancja	12 miesięcy

☐☐ Kompatybilne drukarki

HP LaserJet P2014
HP LaserJet P2015
HP LaserJet P2015D
HP LaserJet M2727
HP LaserJet LBP3310

☐☐ Zawartość opakowania

- 1 x toner HP 53A Black (Q7553A) - 3 000 stron
- Instrukcja instalacji
- Oryginalne opakowanie HP

Pasuje do:

Pasuje również do Canon:

CRG 715 / CRG-715

CRG 315 / CRG-315

LBP3310

LBP3370

Informacja o bezpieczeństwie

Lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa drukarek atramentowych i laserowych oparta o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR):

1. Ryzyko porażenia prądem:
 - * Upewnij się, że drukarka jest podłączona do gniazdka z uziemieniem.
 - * Nie dotykaj kabla zasilającego mokrymi rękami.
2. Ryzyko oparzeń:
 - * Poczekaj, aż drukarka ostygnie przed wymianą materiałów eksploatacyjnych.
3. Ryzyko dla wzroku (drukarki laserowe):

-
- * Unikaj patrzenia w wiązkę lasera podczas pracy drukarki.
4. Ryzyko pożaru:
 - * Nie umieszczaj drukarki w pobliżu materiałów łatwopalnych.
 - * Regularnie czyść wnętrze drukarki, aby usunąć nagromadzony kurz i resztki papieru.
 5. Ryzyko uszkodzenia słuchu (drukarki igłowe):
 - * Używaj drukarki w cichym otoczeniu lub stosuj słuchawki ochronne.
 6. Ryzyko dla dzieci:
 - * Umieść drukarkę poza zasięgiem dzieci.
 - * Nie pozwalaj dzieciom na zabawę materiałami eksploatacyjnymi.
 7. Ryzyko skaleczeń:
 - * Uważaj na ostre krawędzie wewnątrz drukarki.
 - * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany materiałów eksploatacyjnych.
 8. Ryzyko zatrucia:
 - * Nie wdychaj oparów tonera.
 - * Utylizuj zużyte materiały eksploatacyjne zgodnie z lokalnymi przepisami.
 9. Ryzyko obrażeń:
 - * Umieść drukarkę na stabilnej powierzchni, aby zapobiec jej przewróceniu się.
 - * Nie stawiaj ciężkich przedmiotów na drukarce.
 10. Ryzyko związane z konserwacją:
 - * Przed czyszczeniem odłącz drukarkę od zasilania.
 - * Używaj tylko przeznaczonych do tego środków czyszczących.
 11. Ostrzeżenia dot. baterii (jeśli dotyczy):
 - * Nie wrzucaj baterii do ognia.
 - * Przechowuj baterie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
 12. Ryzyko alergii:
 - * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany tonera.