

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/toner-hp-53x-do-drukarek-p2014-p2015-p2015d-m2727-lbp3310-q7553x-p-106.html>



## Toner HP 53X do drukarek P2014 P2015 P2015D M2727 LBP3310 (Q7553X)

Cena brutto	<b>65,00 zł</b>
Cena netto	<b>52,85 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Kod producenta	<b>Q7553X</b>
Kod EAN	<b>5907739358734</b>
Producent	<b>HP</b>

### Opis produktu

Do drukarek HP LaserJet P2014 / P2015 / P2015D / M2727 / LBP3310

#### ☐☐ Dla kogo jest ten produkt?

Dla firm i biur, które potrzebują **głębokiej czerni i wydajności o podwyższonym standardzie**, drukując średnie i duże wolumeny dokumentów.

#### ☐☐ Krótko o produkcie

**HP 53X (Q7553X)** to wysokowydajny toner oryginalny HP, zapewniający wydruk do **6 000 stron A4** przy 5% pokrycia, z wyraźnym tekstem i pełną kompatybilnością z wymienionymi drukarkami.

## ☐☐ Specyfikacja techniczna

Model	HP 53X Black - Q7553X
Kod EAN	<b>5907739358734</b>
Kolor	Black (czarny)
Wydajność	do 6 000 stron (5% pokrycia A4)
Typ	Oryginalny toner laserowy
Seria	HP 53X
Waga	1200 g
Budowa	Toner z wbudowanym bębniem
Gwarancja	12 miesięcy

## ☐☐ Kompatybilne drukarki

HP LaserJet P2014
HP LaserJet P2015
HP LaserJet P2015D
HP LaserJet M2727
HP LaserJet LBP3310

## ☐☐ Zawartość opakowania

- 1 x toner HP 53X Black (Q7553X) - 6 000 stron
- Instrukcja instalacji
- Oryginalne opakowanie HP

Pasuje do:

### **Pasuje również Canona:**

CRG 715H / CRG-715H

CRG 315H / CRG-315H

LBP3310

LBP3370

## Informacja o bezpieczeństwie

Lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa drukarek atramentowych i laserowych oparta o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR):

1. Ryzyko porażenia prądem:
  - \* Upewnij się, że drukarka jest podłączona do gniazdka z uziemieniem.
  - \* Nie dotykaj kabla zasilającego mokrymi rękami.
2. Ryzyko oparzeń:
  - \* Poczekaj, aż drukarka ostygnie przed wymianą materiałów eksploatacyjnych.
3. Ryzyko dla wzroku (drukarki laserowe):

- 
- \* Unikaj patrzenia w wiązkę lasera podczas pracy drukarki.
4. Ryzyko pożaru:
    - \* Nie umieszczaj drukarki w pobliżu materiałów łatwopalnych.
    - \* Regularnie czyść wnętrze drukarki, aby usunąć nagromadzony kurz i resztki papieru.
  5. Ryzyko uszkodzenia słuchu (drukarki igłowe):
    - \* Używaj drukarki w cichym otoczeniu lub stosuj słuchawki ochronne.
  6. Ryzyko dla dzieci:
    - \* Umieść drukarkę poza zasięgiem dzieci.
    - \* Nie pozwalaj dzieciom na zabawę materiałami eksploatacyjnymi.
  7. Ryzyko skaleczeń:
    - \* Uważaj na ostre krawędzie wewnątrz drukarki.
    - \* Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany materiałów eksploatacyjnych.
  8. Ryzyko zatrucia:
    - \* Nie wdychaj oparów tonera.
    - \* Utylizuj zużyte materiały eksploatacyjne zgodnie z lokalnymi przepisami.
  9. Ryzyko obrażeń:
    - \* Umieść drukarkę na stabilnej powierzchni, aby zapobiec jej przewróceniu się.
    - \* Nie stawiaj ciężkich przedmiotów na drukarce.
  10. Ryzyko związane z konserwacją:
    - \* Przed czyszczeniem odłącz drukarkę od zasilania.
    - \* Używaj tylko przeznaczonych do tego środków czyszczących.
  11. Ostrzeżenia dot. baterii (jeśli dotyczy):
    - \* Nie wrzucaj baterii do ognia.
    - \* Przechowuj baterie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
  12. Ryzyko alergii:
    - \* Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany tonera.