

Dane aktualne na dzień: 17-04-2026 18:29

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/toner-hp-55x-do-drukarek-p3010-p3011-p3015-p3015dn-m525-ce255x-p-784.html>



Toner HP 55X do drukarek P3010 P3011 P3015 P3015DN M525 (CE255X)

Cena brutto	99,00 zł
Cena netto	80,49 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	CE255X
Kod EAN	5907739357508
Producent	INQ

Opis produktu

Zamiennik do drukarek HP LaserJet P3010, P3011, P3015, P3015DN, M525

☐☐ Dla kogo?

Dla biur i firm drukujących dużą ilość dokumentów w czerni, które potrzebują **wysokiej wydajności** i **niezawodnego tonera**.

☐☐ Krótko o produkcie

Toner INQ HP 55X / CE255X to wysokiej jakości zamiennik, który pozwala wydrukować do **12 500 stron** przy 5% pokrycia A4. Posiada zainstalowany chip i jest gotowy do użycia od razu po instalacji.

☐☐ Specyfikacja techniczna

Model	HP 55X / CE255X - zamiennik INQ
Kolor	Czarny (Black)
Wydajność	do 12 500 stron
Chip	TAK
Waga	1200 g
Typ	Nowy toner laserowy - zamiennik
Gwarancja	12 miesięcy
Kod EAN *	5907739357508

☐☐ Kompatybilne drukarki HP

HP LaserJet P3010
HP LaserJet P3011
HP LaserJet P3015
HP LaserJet P3015DN
HP LaserJet M525

☐☐ Zestaw zawiera

- 1 x toner INQ HP 55X / CE255X (Black)
- Instrukcja instalacji
- Gwarancja 12 miesięcy

NM Revolution s.c.
ul. Ślężna 104/2, 53-111 Wrocław
tel. 71 750 61 84
e-mail: info@inqprint.com

Informacja o bezpieczeństwie

Lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa drukarek atramentowych i laserowych oparta o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR):

1. Ryzyko porażenia prądem:
 - * Upewnij się, że drukarka jest podłączona do gniazdka z uziemieniem.
 - * Nie dotykaj kabla zasilającego mokrymi rękami.
2. Ryzyko oparzeń:
 - * Poczekaj, aż drukarka ostygnie przed wymianą materiałów eksploatacyjnych.
3. Ryzyko dla wzroku (drukarki laserowe):
 - * Unikaj patrzenia w wiązkę lasera podczas pracy drukarki.
4. Ryzyko pożaru:
 - * Nie umieszczaj drukarki w pobliżu materiałów łatwopalnych.
 - * Regularnie czyść wnętrze drukarki, aby usunąć nagromadzony kurz i resztki papieru.
5. Ryzyko uszkodzenia słuchu (drukarki igłowe):
 - * Używaj drukarki w cichym otoczeniu lub stosuj słuchawki ochronne.
6. Ryzyko dla dzieci:

-
- * Umieść drukarkę poza zasięgiem dzieci.
 - * Nie pozwalaj dzieciom na zabawę materiałami eksploatacyjnymi.
7. Ryzyko skaleczeń:
- * Uważaj na ostre krawędzie wewnątrz drukarki.
 - * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany materiałów eksploatacyjnych.
8. Ryzyko zatrucia:
- * Nie wdychaj oparów tonera.
 - * Utylizuj zużyte materiały eksploatacyjne zgodnie z lokalnymi przepisami.
9. Ryzyko obrażeń:
- * Umieść drukarkę na stabilnej powierzchni, aby zapobiec jej przewróceniu się.
 - * Nie stawiaj ciężkich przedmiotów na drukarce.
10. Ryzyko związane z konserwacją:
- * Przed czyszczeniem odłącz drukarkę od zasilania.
 - * Używaj tylko przeznaczonych do tego środków czyszczących.
11. Ostrzeżenia dot. baterii (jeśli dotyczy):
- * Nie wrzucaj baterii do ognia.
 - * Przechowuj baterie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
12. Ryzyko alergii:
- * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany tonera.