

Dane aktualne na dzień: 17-04-2026 18:28

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/toner-hp-641a-c9720a-black-do-drukarek-4600-4610-4650-p-2258.html>



Toner HP 641A C9720A BLACK do drukarek 4600 4610 4650

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	641A C9720A
Kod EAN	0088698394755
Producent	HEWLETT- PACKARD

Opis produktu

Do drukarek HP Color LaserJet 4600 / 4610 / 4650

☐☐ Dla kogo jest ten produkt?

Dla biur i firm, które potrzebują **wydajnego i niezawodnego druku czarnego** przy dużych wolumenach dokumentów.

☐☐ Krótko o produkcie

HP 641A C9720A Black to wysokiej jakości zamiennik tonera HP o wydajności do **9000 stron** przy 5% pokryciu strony A4. Zapewnia wyraźny tekst i głęboką czerń.

☐☐ Specyfikacja techniczna

Zainstalowany chip	TAK
Model	HP 641A

Kod EAN *	5907739354204
Kolor	Black (czarny)
Waga	1500 g
Wydajność	do 9000 stron (5% pokrycia A4)
Typ	Toner laserowy
Kompatybilna seria	HP 641A (C9720A)

☐☐ Kompatybilne drukarki

HP Color LaserJet 4600

HP Color LaserJet 4610

HP Color LaserJet 4650

☐☐ Zestaw zawiera

- 1 x toner HP C9720A (Black)
- Instrukcja instalacji
- Gwarancja 12 miesięcy

Dane producenta / dystrybutora ▼

HP Inc Polska Sp. z o.o.

Adres: ul. Szturmowa 2a Warszawa

E-mail: support@hp.com

Informacja o bezpieczeństwie

ista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa drukarek atramentowych i laserowych oparta o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR):

1. Ryzyko porażenia prądem:
 - * Upewnij się, że drukarka jest podłączona do gniazdka z uziemieniem.
 - * Nie dotykaj kabla zasilającego mokrymi rękami.
2. Ryzyko oparzeń:
 - * Poczekaj, aż drukarka ostygnie przed wymianą materiałów eksploatacyjnych.
3. Ryzyko dla wzroku (drukarki laserowe):
 - * Unikaj patrzenia w wiązkę lasera podczas pracy drukarki.
4. Ryzyko pożaru:
 - * Nie umieszczaj drukarki w pobliżu materiałów łatwopalnych.
 - * Regularnie czyść wnętrze drukarki, aby usunąć nagromadzony kurz i resztki papieru.
5. Ryzyko uszkodzenia słuchu (drukarki igłowe):
 - * Używaj drukarki w cichym otoczeniu lub stosuj słuchawki ochronne.
6. Ryzyko dla dzieci:
 - * Umieść drukarkę poza zasięgiem dzieci.
 - * Nie pozwalaj dzieciom na zabawę materiałami eksploatacyjnymi.
7. Ryzyko skaleczeń:
 - * Uważaj na ostre krawędzie wewnątrz drukarki.
 - * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany materiałów eksploatacyjnych.
8. Ryzyko zatrucia:
 - * Nie wdychaj oparów tonera.
 - * Utylizuj zużyte materiały eksploatacyjne zgodnie z lokalnymi przepisami.
9. Ryzyko obrażeń:
 - * Umieść drukarkę na stabilnej powierzchni, aby zapobiec jej przewróceniu się.

-
- * Nie stawiaj ciężkich przedmiotów na drukarce.
10. Ryzyko związane z konserwacją:
- * Przed czyszczeniem odłącz drukarkę od zasilania.
 - * Używaj tylko przeznaczonych do tego środków czyszczących.
11. Ostrzeżenia dot. baterii (jeśli dotyczy):
- * Nie wrzucaj baterii do ognia.
 - * Przechowuj baterie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
12. Ryzyko alergii:
- * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany tonera.