

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/toner-hp-78a-do-drukarek-p1560-p1566-p1600-p1606-m1536mfp-ce278a-p-94.html>



Toner HP 78A do drukarek P1560 P1566 P1600 P1606 M1536MFP (CE278A)

Cena brutto	40,00 zł
Cena netto	32,52 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	CE278A 78a
Producent	100 % NEW CHINA

Opis produktu

TONER HP 78A CE278A

100% nowy zamiennik, jakość premium, nieregenerowane
Gotowe do użycia
Wydajność 2100 stron przy 5% pokryciu strony A4

Kompatybilne z drukarkami:

HP LaserJet P 1606 DN
HP LaserJet Pro M 1536 DNF HP LaserJet Pro P 1560

Pasuje również? do Canona:

MF4410
MF4430
MF4450
MF4550d
MF4570dn
MF4580dn

Informacja o bezpieczeństwie

Lista ostrzeżeń? dotyczących bezpieczeństwa drukarek atramentowych i laserowych oparta o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR):

1. Ryzyko porażenia prądem:
 - * Upewnij się, że drukarka jest podłączona do gniazdka z uziemieniem.
 - * Nie dotykaj kabla zasilającego mokrymi rękami.
2. Ryzyko oparzeń:
 - * Poczekaj, aż drukarka ostygnie przed wymianą materiałów eksploatacyjnych.
3. Ryzyko dla wzroku (drukarki laserowe):
 - * Unikaj patrzenia w wiązkę lasera podczas pracy drukarki.
4. Ryzyko pożaru:
 - * Nie umieszczaj drukarki w pobliżu materiałów łatwopalnych.
 - * Regularnie czyść wnętrza drukarki, aby usunąć nagromadzony kurz i resztki papieru.
5. Ryzyko uszkodzenia słuchu (drukarki igłowe):
 - * Używaj drukarki w cichym otoczeniu lub stosuj słuchawki ochronne.

-
6. Ryzyko dla dzieci:
 - * Umie?? drukark? poza zasi?giem dzieci.
 - * Nie pozwalaj dzieciom na zabaw? materia?ami eksploatacyjnymi.
 7. Ryzyko skalecze?:
 - * Uwa?aj na ostre kraw?dzie wewn?trz drukarki.
 - * U?ywaj r?kawic ochronnych podczas wymiany materia?ów eksploatacyjnych.
 8. Ryzyko zatrucia:
 - * Nie wdychaj oparów tonera.
 - * Utylizuj zu?yte materia?y eksploatacyjne zgodnie z lokalnymi przepisami.
 9. Ryzyko obra?e?:
 - * Umie?? drukark? na stabilnej powierzchni, aby zapobiec jej przewróceniu si?.
 - * Nie stawiaj ci??kich przedmiotów na drukarce.
 10. Ryzyko zwi?zane z konserwac?:
 - * Przed czyszczeniem od??cz drukark? od zasilania.
 - * U?ywaj tylko przeznaczonych do tego ?rodków czyszcz?cych.
 11. Ostrzeżenia dot. baterii (je?li dotyczy):
 - * Nie wrzucaj baterii do ognia.
 - * Przechowuj baterie w miejscu niedost?pny dla dzieci.
 12. Ryzyko alergii:
 - * U?ywaj r?kawic ochronnych podczas wymiany tonera.