

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/toner-hp-w1350x-black-z-chipem-do-drukarek-m209-m234-p-2404.html>



Toner HP W1350X BLACK z chipem do drukarek M209 M234

Cena brutto	69,00 zł
Cena netto	56,10 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod EAN	5907739354944
Producent	INQ

Opis produktu

Zamiennik do drukarek HP 1320 / 1320DN / 3390 / 3392 / LBP3300

☐☐ Dla kogo jest ten produkt?

Dla małych i średnich biur, które potrzebują **wysokiej jakości druku czarnego** o dużej wydajności.

☐☐ Krótko o produkcie

INQ HP 49X Q5949X Black to zamiennik tonera HP o wydajności do **7000 stron** przy 5% pokryciu strony A4. Zapewnia wyraźny tekst i stabilną pracę drukarki.

☐☐ Specyfikacja techniczna

Zainstalowany chip	TAK
--------------------	------------

Model	INQ HP 49X – zamiennik Q5949X
Kod EAN *	5907739354944
Kolor	Black (czarny)
Waga	1200 g
Wydajność	do 7000 stron (5% pokrycia A4)
Typ	Toner laserowy – nowy zamiennik
Kompatybilna seria	HP 49X (Q5949X)

☐☐ Kompatybilne drukarki

HP 1320
HP 1320DN
HP 3390
HP 3392
HP LBP3300

☐☐ Zestaw zawiera

- 1 × toner INQ HP Q5949X (Black)
- Instrukcja instalacji
- Gwarancja 12 miesięcy

Dane producenta / dystrybutora ▼

NM Revolution s.c.

ul. Ślężna 104/2, 53-111 Wrocław

tel. 71 750 61 84

e-mail: info@inqprint.com

Informacja o bezpieczeństwie

Lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa drukarek atramentowych i laserowych oparta o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR):

1. Ryzyko porażenia prądem:
 - * Upewnij się, że drukarka jest podłączona do gniazdka z uziemieniem.
 - * Nie dotykaj kabla zasilającego mokrymi rękami.
2. Ryzyko oparzeń:
 - * Poczekaj, aż drukarka ostygnie przed wymianą materiałów eksploatacyjnych.
3. Ryzyko dla wzroku (drukarki laserowe):
 - * Unikaj patrzenia w wiązkę lasera podczas pracy drukarki.
4. Ryzyko pożaru:
 - * Nie umieszczaj drukarki w pobliżu materiałów łatwopalnych.
 - * Regularnie czyść wnętrze drukarki, aby usunąć nagromadzony kurz i resztki papieru.
5. Ryzyko uszkodzenia słuchu (drukarki igłowe):
 - * Używaj drukarki w cichym otoczeniu lub stosuj słuchawki ochronne.
6. Ryzyko dla dzieci:
 - * Umieść drukarkę poza zasięgiem dzieci.
 - * Nie pozwalaj dzieciom na zabawę materiałami eksploatacyjnymi.

7. Ryzyko skaleczeń:

- * Uważaj na ostre krawędzie wewnątrz drukarki.
- * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany materiałów eksploatacyjnych.

8. Ryzyko zatrucia:

- * Nie wdychaj oparów tonera.
- * Utylizuj zużyte materiały eksploatacyjne zgodnie z lokalnymi przepisami.

9. Ryzyko obrażeń:

- * Umieść drukarkę na stabilnej powierzchni, aby zapobiec jej przewróceniu się.
- * Nie stawiaj ciężkich przedmiotów na drukarce.

10. Ryzyko związane z konserwacją:

- * Przed czyszczeniem odłącz drukarkę od zasilania.
- * Używaj tylko przeznaczonych do tego środków czyszczących.

11. Ostrzeżenia dot. baterii (jeśli dotyczy):

- * Nie wrzucaj baterii do ognia.
- * Przechowuj baterie w miejscu niedostępnym dla dzieci.

12. Ryzyko alergii:

- * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany tonera.