

Dane aktualne na dzień: 26-06-2026 05:39

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/toner-konica-minolta-tn221-yellowzolty-do-drukarek-bizhub-c227-c287-p-1826.html>



Toner KONICA MINOLTA TN221 yellow/żółty do drukarek Bizhub C227 / C287

Cena brutto	375,00 zł
Cena netto	304,88 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Kod EAN	5907739358467
Producent	INQ

Opis produktu

☐☐ Dla kogo jest ten toner?

Dla użytkowników Konica Minolta Bizhub C227 / C287, którzy potrzebują intensywnej i precyzyjnej jakości koloru w wydrukach biurowych i marketingowych.

☐☐ Krótko o produkcie

MyOffice TN-221 Yellow to wysokiej jakości zamiennik o dużej wydajności, zapewniający jasne, czyste kolory i pełną kompatybilność z urządzeniami Bizhub.

☐ Najważniejsze cechy

Wydajność ~24 000 stron ▼

Idealny do intensywnego druku kolorowego w biurach i firmach.

100% kompatybilności ▼

Pasuje do urządzeń: Bizhub C227 / C287.

Żywe kolory i ostrość ▼

Dokładne odwzorowanie grafiki i materiałów kolorowych.

Ekonomiczna alternatywa dla OEM ▼

Tańszy od oryginału TN-221 przy zachowaniu stabilnej jakości.

☐☐ Specyfikacja techniczna

Model	MyOffice TN-221 Yellow
Odpowiednik OEM	Konica Minolta TN-221 / A33K132
Kolor	Yellow (Y)
Wydajność	Do ok. 24 000 stron przy 5% pokryciu
Typ	Toner laserowy - zamiennik
Chip	Tak
Kod EAN	5907739358467
Przeznaczenie	Konica Minolta Bizhub C227 / C287

☐☐ Kompatybilne urządzenia

Bizhub C227

Bizhub C287

☐☐ Zestaw zawiera

- Toner MyOffice TN-221 - Yellow (Y)
- Instrukcja użytkownika
- Gwarancja dystrybutora

Dane producenta/dystrybutora:

Office Support Serwis
ul. Zwycięstwa 8a
42-624 Tapkowice

Gwarancja / rękojmia - materiały eksploatacyjne:

Gwarancja jakości: Produkt objęty jest 12-miesięczną gwarancją lub do momentu zużycia 80% materiału eksploatacyjnego (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej). Materiały eksploatacyjne, zgodnie ze swoim przeznaczeniem, podlegają naturalnemu zużyciu.

Rękojmia: Produkt objęty jest 12-miesięczną rękojmią na wady ukryte, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Informacje dodatkowe: Deklarowana wydajność została określona przy standardowym 5% pokryciu strony A4. Rzeczywista wydajność może się różnić w zależności od ustawień urządzenia, rodzaju drukowanych materiałów oraz indywidualnego sposobu użytkowania.

Informacja o bezpieczeństwie

Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania niszczarek

dokumentów

- Niszcarki należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Nie wolno wkładać do szczeliny niszczarki dłoni, odzieży, włosów ani innych przedmiotów nieprzeznaczonych do niszczenia.
- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod nadzorem osoby dorosłej.
- Niszcarki należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby kartek wskazanej przez producenta.
- Urządzenie należy regularnie opróżniać oraz konserwować zgodnie z zaleceniami producenta (np. oliwienie noży).

Uwaga: mechanizm tnący niszczarki zawiera ostre elementy oraz ruchome części, które mogą spowodować urazy.

- Nie należy używać niszczarki w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenie musi być odłączone od zasilania.
- Należy unikać przegrzewania urządzenia – w przypadku długiej pracy zalecane są przerwy.
- Nie wolno używać niszczarki w wilgotnym środowisku ani narażać jej na kontakt z wodą.

Zużyte niszczarki należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.