

Dane aktualne na dzień: 08-07-2026 05:35

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/toner-oki-44973533-yellow-c301-c301dn-c321-c321dn-mc332dn-mc342dn-p-317.html>



Toner OKI 44973533 YELLOW C301 C301DN C321 C321DN MC332DN MC342DN

Cena brutto	77,00 zł
Cena netto	62,60 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	44973533
Kod EAN	5901087063498
Producent	INQ

Opis produktu

Do drukarek OKI C301 / C321 / MC332 / MC342 • Wydajność 2500 stron

☐☐ Dla kogo?

Dla użytkowników kompaktowych drukarek OKI, którzy potrzebują dobrej jakości kolorowych wydruków przy niskim koszcie eksploatacji.

☐☐ O produkcie

INQ OKI 44973533 Yellow to zamiennik zapewniający intensywny kolor, równomierne pokrycie oraz niezawodną pracę drukarki.

Specyfikacja techniczna

Model	INQ OKI 44973533 Yellow
Rodzaj	Toner laserowy - zamiennik
Kolor	Yellow (żółty)
Wydajność	Do 2500 stron (5% pokrycia)
Kod EAN	5901087063498
Waga brutto	1,20 kg

Kompatybilne drukarki

OKI C301
OKI C301dn
OKI C321
OKI C321dn
OKI MC332dn
OKI MC342dn
OKI MC342dnw

Zestaw zawiera

- 1 x Toner INQ OKI 44973533 Yellow (2500 stron)
- Opakowanie producenta
- Zabezpieczenie transportowe

Dane producenta / dystrybutora ▼

Marka: INQ

Dystrybutor: INQ

E-mail: kontakt@inq.pl

Strona WWW: www.inq.pl

Gwarancja / rękojmia - materiały eksploatacyjne ▼

Gwarancja jakości: Produkt objęty jest 12-miesięczną gwarancją lub do momentu zużycia 80% materiału eksploatacyjnego (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej). Materiały eksploatacyjne, zgodnie ze swoim przeznaczeniem, podlegają naturalnemu zużyciu.

Rękojmia: Produkt objęty jest 12-miesięczną rękojmią na wady ukryte, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Informacje dodatkowe: Deklarowana wydajność została określona przy standardowym 5% pokryciu strony A4. Rzeczywista wydajność może się różnić w zależności od ustawień urządzenia, rodzaju drukowanych materiałów oraz indywidualnego sposobu użytkowania.

Informacja o bezpieczeństwie

Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania niszczarek dokumentów

- Niszczarki należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Nie wolno wkładać do szczeliny niszczarki dłoni, odzieży, włosów ani innych

przedmiotów nieprzeznaczonych do niszczenia.

- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod nadzorem osoby dorosłej.
- Niszczarki należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby kartek wskazanej przez producenta.
- Urządzenie należy regularnie opróżniać oraz konserwować zgodnie z zaleceniami producenta (np. oliwienie noży).

Uwaga: mechanizm tnący niszczarki zawiera ostre elementy oraz ruchome części, które mogą spowodować urazy.

- Nie należy używać niszczarki w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenie musi być odłączone od zasilania.
- Należy unikać przegrzewania urządzenia – w przypadku długiej pracy zalecane są przerwy.
- Nie wolno używać niszczarki w wilgotnym środowisku ani narażać jej na kontakt z wodą.

Zużyte niszczarki należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.