

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/toner-ricoh-aficio-1270d-do-drukarek-1515-mp161-mp171-mp201-p-1181.html>

Toner Ricoh Aficio 1270D do drukarek 1515 MP161 MP171 MP201



Cena brutto	40,00 zł
Cena netto	32,52 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	1270D
Producent	100 % NEW CHINA

Opis produktu

TONER 100% NOWY
WYDAJNOŚĆ 7000 STRON PRZY 5% ZADRUKU STRONY A4

Kompatybilny z drukarkami:

Ricoh Aficio 1515
Ricoh Aficio 1515F
Ricoh Aficio 1515MF
Ricoh Aficio 1515PS
Ricoh Aficio MP161
Ricoh Aficio MP 161F
Ricoh Aficio MP 161L
Ricoh Aficio MP 161LN
Ricoh Aficio MP 161SPF
Ricoh Aficio MP 171
Ricoh Aficio MP 171F
Ricoh Aficio MP 171SPF
Ricoh Aficio MP 201F
Ricoh Aficio MP 201SPF
Nashuatec DSM-415F
Nashuatec DSM-415P
Nashuatec DSM-415PF
Nashuatec DSM415F
Nashuatec DSM415P
Gestetner DSM615
Gestetner DSM618
Gestetner SM616
Gestetner DSM620
Gestetner DSM716S
Gestetner DSM721D
Gestetner DSM MP1600
Lanier LD015
Lanier LD015F
Lanier LD015SPF
Lanier LD016SPF
REX Rotary DSM615
REX Rotary DSM618
Infotec IS2213
Infotec IS2213F
Infotec IS2213FPS
Infotec IS2215F
Infotec IS2215 FPS

Informacja o bezpieczeństwie

Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.

- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.

- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.

