

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/toner-samsung-clt-k504s-black-do-drukarek-clp-415nw-clx-4195fn-clx-4195fw-clx-4195n-p-2062.html>



Toner Samsung CLT K504S BLACK do drukarek CLP 415NW CLX 4195FN CLX 4195FW CLX 4195N

Cena brutto	99,00 zł
Cena netto	80,49 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	CLT504S 504 CLT504
Producent	100 % NEW CHINA

Opis produktu

TONER BLACK
100% NEW CHINA
WYDAJNOŚĆ 2500 STRON PRZY 5% POKRYCIU STRONY A4

Kompatybilne z drukarkami:

Samsung CLP 415N
Samsung CLP 415NW
Samsung CLX 4195FN
Samsung CLX 4195FW
Samsung CLX 4195N
Samsung Xpress C1810W
Samsung Xpress C1860
Samsung Xpress C1860fw

Informacja o bezpieczeństwie

Lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa drukarek atramentowych i laserowych oparta o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR):

- Ryzyko porażenia prądem:
 - * Upewnij się, że drukarka jest podłączona do gniazdka z uziemieniem.
 - * Nie dotykaj kabla zasilającego mokrymi rękami.
- Ryzyko oparzeń:
 - * Poczekaj, aż drukarka ostygnie przed wymianą materiałów eksploatacyjnych.
- Ryzyko dla wzroku (drukarki laserowe):
 - * Unikaj patrzenia w wiązkę lasera podczas pracy drukarki.
- Ryzyko pożaru:
 - * Nie umieszczaj drukarki w pobliżu materiałów łatwopalnych.
 - * Regularnie czyść wnętrze drukarki, aby usunąć nagromadzony kurz i resztki papieru.
- Ryzyko uszkodzenia słuchu (drukarki igłowe):
 - * Używaj drukarki w cichym otoczeniu lub stosuj słuchawki ochronne.
- Ryzyko dla dzieci:
 - * Umieść drukarkę poza zasięgiem dzieci.
 - * Nie pozwalaj dzieciom na zabawę materiałami eksploatacyjnymi.
- Ryzyko skaleczeń:
 - * Uważaj na ostre krawędzie wewnątrz drukarki.
 - * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany materiałów eksploatacyjnych.

8. Ryzyko zatrucia:

- * Nie wdychaj oparów tonera.
- * Utylizuj zużyte materiały eksploatacyjne zgodnie z lokalnymi przepisami.

9. Ryzyko obrażeń:

- * Umieść drukarkę na stabilnej powierzchni, aby zapobiec jej przewróceniu się.
- * Nie stawiaj ciężkich przedmiotów na drukarce.

10. Ryzyko związane z konserwacją:

- * Przed czyszczeniem odłącz drukarkę od zasilania.
- * Używaj tylko przeznaczonych do tego środków czyszczących.

11. Ostrzeżenia dot. baterii (jeśli dotyczy):

- * Nie wrzucaj baterii do ognia.
- * Przechowuj baterie w miejscu niedostępnym dla dzieci.

12. Ryzyko alergii:

- * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany tonera.