


Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/toner-samsung-clty404-yellow-do-drukarek-xpress-c430-c480-c482-p-1408.html>



## Toner SAMSUNG CLTY404 YELLOW do drukarek Xpress C430 C480 C482

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| Cena brutto    | <b>95,00 zł</b>        |
| Cena netto     | <b>77,24 zł</b>        |
| Dostępność     | <b>Dostępny</b>        |
| Czas wysyłki   | <b>24 godziny</b>      |
| Kod producenta | <b>Y404 CLTY404</b>    |
| Producent      | <b>100 % NEW CHINA</b> |

### Opis produktu

**TONER BLACK100% NEW CHINA**  
**WYDAJNOŚĆ 1500 STRON PRZY 5% POKRYCIU STRONY A4**

#### Kompatybilne z drukarkami:

Samsung Xpress C430  
Samsung Xpress C480  
Samsung Xpress C482  
Samsung Xpress SL-C430  
Samsung Xpress SL-C483

### Informacja o bezpieczeństwie

Lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa drukarek atramentowych i laserowych oparta o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR):

- Ryzyko porażenia prądem:
  - \* Upewnij się, że drukarka jest podłączona do gniazdka z uziemieniem.
  - \* Nie dotykaj kabla zasilającego mokrymi rękami.
- Ryzyko oparzeń:
  - \* Poczekaj, aż drukarka ostygnie przed wymianą materiałów eksploatacyjnych.
- Ryzyko dla wzroku (drukarki laserowe):
  - \* Unikaj patrzenia w wiązkę lasera podczas pracy drukarki.
- Ryzyko pożaru:
  - \* Nie umieszczaj drukarki w pobliżu materiałów łatwopalnych.
  - \* Regularnie czyść wnętrze drukarki, aby usunąć nagromadzony kurz i resztki papieru.
- Ryzyko uszkodzenia słuchu (drukarki igłowe):
  - \* Używaj drukarki w cichym otoczeniu lub stosuj słuchawki ochronne.
- Ryzyko dla dzieci:
  - \* Umieść drukarkę poza zasięgiem dzieci.
  - \* Nie pozwalaj dzieciom na zabawę materiałami eksploatacyjnymi.
- Ryzyko skaleczeń:
  - \* Uważaj na ostre krawędzie wewnątrz drukarki.
  - \* Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany materiałów eksploatacyjnych.

---

8. Ryzyko zatrucia:

- \* Nie wdychaj oparów tonera.
- \* Utylizuj zużyte materiały eksploatacyjne zgodnie z lokalnymi przepisami.

9. Ryzyko obrażeń:

- \* Umieść drukarkę na stabilnej powierzchni, aby zapobiec jej przewróceniu się.
- \* Nie stawiaj ciężkich przedmiotów na drukarce.

10. Ryzyko związane z konserwacją:

- \* Przed czyszczeniem odłącz drukarkę od zasilania.
- \* Używaj tylko przeznaczonych do tego środków czyszczących.

11. Ostrzeżenia dot. baterii (jeśli dotyczy):

- \* Nie wrzucaj baterii do ognia.
- \* Przechowuj baterie w miejscu niedostępnym dla dzieci.

12. Ryzyko alergii:

- \* Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany tonera.