

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/toner-samsung-ml1710d3-do-drukarek-scx4016-scx4116-scx4216-sf560-sf565-p-151.html>



Toner SAMSUNG ML1710D3 do drukarek SCX4016 SCX4116 SCX4216 SF560 SF565

Cena brutto	76,50 zł
Cena netto	62,20 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	ML1710D3
Producent	100 % NEW CHINA

Opis produktu

TONER 100% NEW CHINA
WYDAJNOŚĆ 3000 STRON PRZY 5% POKRYCIU STRONY A4

Kompatybilne z drukarkami:

Samsung ML-1410
Samsung ML-1500
Samsung ML-1500 B
Samsung ML-1510
Samsung ML-1510 B
Samsung ML-1510 P
Samsung ML-1515
Samsung ML-1710
Samsung ML-1710 D
Samsung ML-1710 P
Samsung ML-1710 PD
Samsung ML-1720
Samsung ML-1730
Samsung ML-1740
Samsung ML-1745
Samsung ML-1750
Samsung ML-1750 G
Samsung ML-1755
Samsung ML-1757
Samsung ML-1760 G

Informacja o bezpieczeństwie

Lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa drukarek atramentowych i laserowych oparta o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR):

- Ryzyko porażenia prądem:
 - * Upewnij się, że drukarka jest podłączona do gniazdka z uziemieniem.
 - * Nie dotykaj kabla zasilającego mokrymi rękami.
- Ryzyko oparzeń:
 - * Poczekaj, aż drukarka ostygnie przed wymianą materiałów eksploatacyjnych.
- Ryzyko dla wzroku (drukarki laserowe):
 - * Unikaj patrzenia w wiązkę lasera podczas pracy drukarki.

-
4. Ryzyko pożaru:
 - * Nie umieszczaj drukarki w pobliżu materiałów łatwopalnych.
 - * Regularnie czyść wnętrze drukarki, aby usunąć nagromadzony kurz i resztki papieru.
 5. Ryzyko uszkodzenia słuchu (drukarki igłowe):
 - * Używaj drukarki w cichym otoczeniu lub stosuj słuchawki ochronne.
 6. Ryzyko dla dzieci:
 - * Umieść drukarkę poza zasięgiem dzieci.
 - * Nie pozwalaj dzieciom na zabawę materiałami eksploatacyjnymi.
 7. Ryzyko skaleczeń:
 - * Uważaj na ostre krawędzie wewnątrz drukarki.
 - * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany materiałów eksploatacyjnych.
 8. Ryzyko zatrucia:
 - * Nie wdychaj oparów tonera.
 - * Utylizuj zużyte materiały eksploatacyjne zgodnie z lokalnymi przepisami.
 9. Ryzyko obrażeń:
 - * Umieść drukarkę na stabilnej powierzchni, aby zapobiec jej przewróceniu się.
 - * Nie stawiaj ciężkich przedmiotów na drukarce.
 10. Ryzyko związane z konserwacją:
 - * Przed czyszczeniem odłącz drukarkę od zasilania.
 - * Używaj tylko przeznaczonych do tego środków czyszczących.
 11. Ostrzeżenia dot. baterii (jeśli dotyczy):
 - * Nie wrzucaj baterii do ognia.
 - * Przechowuj baterie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
 12. Ryzyko alergii:
 - * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany tonera.