

Dane aktualne na dzień: 17-04-2026 18:30

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/toner-w1420x-142x-zamiennik-inq-z-chipem-hp-laserjet-m110-m139-m140-p-2192.html>



Toner W1420X 142X zamiennik INQ z chipem – HP LaserJet M110, M139, M140

Cena brutto	65,00 zł
Cena netto	52,85 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	W1420A 1420A 142A W1420A
Kod EAN	5904576536572
Producent	INQ

Opis produktu

Zamiennik do drukarek HP LaserJet M110 / M139 / M140

☐☐ Dla kogo jest ten produkt?

Dla użytkowników domowych i biur, którzy potrzebują **bezproblemowej instalacji, czytelnego tekstu** oraz niskiego kosztu wydruku.

☐☐ Krótko o produkcie

INQ HP W1420X (142X) to nowoczesny zamiennik tonera z **fabrycznie zainstalowanym chipem**, zapewniający do **2000 stron** przy 5% pokryciu strony A4.

☐☐ Specyfikacja techniczna

Zainstalowany chip	TAK
Model	INQ HP W1420X (142X) – zamiennik
Kod EAN *	5907739354200
Kolor	Czarny (Black)
Waga	1200 g
Wydajność	do 2000 stron (5% pokrycia A4)
Typ	Toner laserowy – nowy zamiennik z chipem
Kompatybilna seria	HP W1420X / 142X
Budowa	Toner modułowy

☐☐ Kompatybilne drukarki

HP LaserJet M110
HP LaserJet M139
HP LaserJet M140

☐☐ Zestaw zawiera

- 1 x toner INQ HP W1420X (142X) Black
- Instrukcja instalacji
- Gwarancja 12 miesięcy

Dane producenta / dystrybutora ▼

NM Revolution s.c.

ul. Ślężna 104/2, 53-111 Wrocław

tel. 71 750 61 84

e-mail: info@inqprint.com

Informacja o bezpieczeństwie

Lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa drukarek atramentowych i laserowych oparta o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR):

1. Ryzyko porażenia prądem:
 - * Upewnij się, że drukarka jest podłączona do gniazdka z uziemieniem.
 - * Nie dotykaj kabla zasilającego mokrymi rękami.
2. Ryzyko oparzeń:
 - * Poczekaj, aż drukarka ostygnie przed wymianą materiałów eksploatacyjnych.
3. Ryzyko dla wzroku (drukarki laserowe):
 - * Unikaj patrzenia w wiązkę lasera podczas pracy drukarki.
4. Ryzyko pożaru:
 - * Nie umieszczaj drukarki w pobliżu materiałów łatwopalnych.
 - * Regularnie czyść wnętrze drukarki, aby usunąć nagromadzony kurz i resztki papieru.
5. Ryzyko uszkodzenia słuchu (drukarki igłowe):
 - * Używaj drukarki w cichym otoczeniu lub stosuj słuchawki ochronne.
6. Ryzyko dla dzieci:
 - * Umieść drukarkę poza zasięgiem dzieci.
 - * Nie pozwalaj dzieciom na zabawę materiałami eksploatacyjnymi.

7. Ryzyko skaleczeń:

- * Uważaj na ostre krawędzie wewnątrz drukarki.
- * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany materiałów eksploatacyjnych.

8. Ryzyko zatrucia:

- * Nie wdychaj oparów tonera.
- * Utylizuj zużyte materiały eksploatacyjne zgodnie z lokalnymi przepisami.

9. Ryzyko obrażeń:

- * Umieść drukarkę na stabilnej powierzchni, aby zapobiec jej przewróceniu się.
- * Nie stawiaj ciężkich przedmiotów na drukarce.

10. Ryzyko związane z konserwacją:

- * Przed czyszczeniem odłącz drukarkę od zasilania.
- * Używaj tylko przeznaczonych do tego środków czyszczących.

11. Ostrzeżenia dot. baterii (jeśli dotyczy):

- * Nie wrzucaj baterii do ognia.
- * Przechowuj baterie w miejscu niedostępnym dla dzieci.

12. Ryzyko alergii:

- * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany tonera.