

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/tusz-brother-bt5000-bt6000-magenta-do-drukarek-brother-dcp-t300-dcp-t500w-dcp-t700w-mfc-t800w-p-1194.html>



Tusz BROTHER BT5000/ BT6000 MAGENTA do drukarek Brother DCP-T300 DCP-T500W DCP-T700W MFC-T800W

Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	BT5000 M
Producent	BROTHER

Opis produktu

TUSZ MAGENTA
Pojemność: 50 ml

Kompatybilne z drukarkami:

Brother DCP T300
Brother DCP T500W
Brother DCP T700W
Brother MFC T800W
Brother DCP T310
Brother DCP T510W
Brother DCP T710W
Brother MFC T910W



[Brother DCP-T500W](#)

[Brother DCP-T710W](#)

Informacja o bezpieczeństwie

Lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa drukarek atramentowych i laserowych oparta o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR):

1. Ryzyko porażenia prądem:
* Upewnij się, że drukarka jest podłączona do gniazdka z uziemieniem.

-
- * Nie dotykaj kabla zasilającego mokrymi rękami.
 - 2. Ryzyko oparzeń:
 - * Poczekaj, aż drukarka ostygnie przed wymianą materiałów eksploatacyjnych.
 - 3. Ryzyko dla wzroku (drukarki laserowe):
 - * Unikaj patrzenia w wiązkę lasera podczas pracy drukarki.
 - 4. Ryzyko pożaru:
 - * Nie umieszczaj drukarki w pobliżu materiałów łatwopalnych.
 - * Regularnie czyść wnętrze drukarki, aby usunąć nagromadzony kurz i resztki papieru.
 - 5. Ryzyko uszkodzenia słuchu (drukarki igłowe):
 - * Używaj drukarki w cichym otoczeniu lub stosuj słuchawki ochronne.
 - 6. Ryzyko dla dzieci:
 - * Umieść drukarkę poza zasięgiem dzieci.
 - * Nie pozwalaj dzieciom na zabawę materiałami eksploatacyjnymi.
 - 7. Ryzyko skaleczeń:
 - * Uważaj na ostre krawędzie wewnątrz drukarki.
 - * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany materiałów eksploatacyjnych.
 - 8. Ryzyko zatrucia:
 - * Nie wdychaj oparów tonera.
 - * Utylizuj zużyte materiały eksploatacyjne zgodnie z lokalnymi przepisami.
 - 9. Ryzyko obrażeń:
 - * Umieść drukarkę na stabilnej powierzchni, aby zapobiec jej przewróceniu się.
 - * Nie stawiaj ciężkich przedmiotów na drukarce.
 - 10. Ryzyko związane z konserwacją:
 - * Przed czyszczeniem odłącz drukarkę od zasilania.
 - * Używaj tylko przeznaczonych do tego środków czyszczących.
 - 11. Ostrzeżenia dot. baterii (jeśli dotyczy):
 - * Nie wrzucaj baterii do ognia.
 - * Przechowuj baterie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
 - 12. Ryzyko alergii:
 - * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany tonera.