

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/tusz-brother-lc1000-lc975-cyan-do-drukarek-dcp130c-135c-150c-330c-dcp350c-p-355.html>



Tusz BROTHER LC1000 / LC975 CYAN do drukarek DCP130C 135C 150C 330C DCP350C

Cena brutto	6,00 zł
Cena netto	4,88 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	LC1000 C
Producent	100 % NEW CHINA

Opis produktu

TUSZ CYAN 100% NEW CHINA
Pojemność tuszu 20 ml

Inny symbol tuszu:

LC970 C
LC960 C

Kompatybilne z drukarkami:

Brother DCP-130 C
Brother DCP-330 C
Brother DCP-330 CN
Brother DCP-350 C
Brother DCP-350 CJ
Brother DCP-353 C
Brother DCP-375 C
Brother DCP-525 C
Brother DCP-525 CJ
Brother DCP-530 CJ
Brother DCP-535 C
Brother DCP-535 CN
Brother DCP-540 CJ
Brother DCP-540 CN
Brother DCP-550 CJ
Brother DCP-560 CN
Brother DCP-660 CN
Brother DCP-680 CN
Brother DCP-750 CW
Brother DCP-770 CW
Brother Fax 1355
Brother Fax 1360
Brother Fax 1460
Brother Fax 1560
Brother Intellifax 1360
Brother Intellifax 1860 C
Brother Intellifax 1960 C
Brother Intellifax 2480 C
Brother Intellifax 2580 C
Brother MFC-240 C

Brother MFC-3360 C
Brother MFC-440 CN
Brother MFC-465 CN
Brother MFC-5460 CN
Brother MFC-5860 CN
Brother MFC-660 CN
Brother MFC-665 CW
Brother MFC-680 CN
Brother MFC-685 CW
Brother MFC-845 CW
Brother MFC-885 CW

Informacja o bezpieczeństwie

Lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa drukarek atramentowych i laserowych oparta o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR):

1. Ryzyko porażenia prądem:
 - * Upewnij się, że drukarka jest podłączona do gniazdka z uziemieniem.
 - * Nie dotykaj kabla zasilającego mokrymi rękami.
2. Ryzyko oparzeń:
 - * Poczekaj, aż drukarka ostygnie przed wymianą materiałów eksploatacyjnych.
3. Ryzyko dla wzroku (drukarki laserowe):
 - * Unikaj patrzenia w wiązkę lasera podczas pracy drukarki.
4. Ryzyko pożaru:
 - * Nie umieszczaj drukarki w pobliżu materiałów łatwopalnych.
 - * Regularnie czyść wnętrze drukarki, aby usunąć nagromadzony kurz i resztki papieru.
5. Ryzyko uszkodzenia słuchu (drukarki igłowe):
 - * Używaj drukarki w cichym otoczeniu lub stosuj słuchawki ochronne.
6. Ryzyko dla dzieci:
 - * Umieść drukarkę poza zasięgiem dzieci.
 - * Nie pozwalaj dzieciom na zabawę materiałami eksploatacyjnymi.
7. Ryzyko skaleczeń:
 - * Uważaj na ostre krawędzie wewnątrz drukarki.
 - * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany materiałów eksploatacyjnych.
8. Ryzyko zatrucia:
 - * Nie wdychaj oparów tonera.
 - * Utylizuj zużyte materiały eksploatacyjne zgodnie z lokalnymi przepisami.
9. Ryzyko obrażeń:
 - * Umieść drukarkę na stabilnej powierzchni, aby zapobiec jej przewróceniu się.
 - * Nie stawiaj ciężkich przedmiotów na drukarce.
10. Ryzyko związane z konserwacją:
 - * Przed czyszczeniem odłącz drukarkę od zasilania.
 - * Używaj tylko przeznaczonych do tego środków czyszczących.
11. Ostrzeżenia dot. baterii (jeśli dotyczy):
 - * Nie wrzucaj baterii do ognia.
 - * Przechowuj baterie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
12. Ryzyko alergii:
 - * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany tonera.