

Dane aktualne na dzień: 17-09-2025 02:00

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/tusz-brother-lc900-k-lc950-k-black-do-drukarek-lc900-mfc210c-215c-310cn-410cn-420cn-p-1470.html>



Tusz BROTHER LC900 K / LC950 K BLACK do drukarek LC900 MFC210C 215C 310CN 410CN 420CN

Cena brutto	12,00 zł
Cena netto	9,76 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	LC900 K
Producent	100 % NEW CHINA

Opis produktu

TUSZ BLACK 100% NEW CHINA
Pojemność tuszu 28 ml

Kompatybilne z drukarkami:

DCP-110C
DCP-115C
DCP-117C
DCP-120C
DCP-310CN
DCP-315C
DCP-315CN
DCP-340CW
MFC-210C
MFC-215C
MFC-310CN
MFC-410CN
MFC-420CN
MFC-425CN
MFC-610CLN
MFC-610CLWN
MFC-615CL
MFC-620CN
MFC-620CLN
MFC-640CW
MFC-820CW
MFC-830CLN
MFC-830CLWN
MFC-3240C
MFC-3340CN
MFC-5440CN
MFC-5460CN
MFC-5840CN FAX-1835C
FAX-1840C
FAX-1940CN
FAX-2440C

Informacja o bezpieczeństwie

Lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa drukarek atramentowych i laserowych oparta o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR):

1. Ryzyko porażenia prądem:
 - * Upewnij się, że drukarka jest podłączona do gniazdka z uziemieniem.
 - * Nie dotykaj kabla zasilającego mokrymi rękami.
2. Ryzyko oparzeń:
 - * Poczekaj, aż drukarka ostygnie przed wymianą materiałów eksploatacyjnych.
3. Ryzyko dla wzroku (drukarki laserowe):
 - * Unikaj patrzenia w wiązkę lasera podczas pracy drukarki.
4. Ryzyko pożaru:
 - * Nie umieszczaj drukarki w pobliżu materiałów łatwopalnych.
 - * Regularnie czyść wnętrze drukarki, aby usunąć nagromadzony kurz i resztki papieru.
5. Ryzyko uszkodzenia słuchu (drukarki igłowe):
 - * Używaj drukarki w cichym otoczeniu lub stosuj słuchawki ochronne.
6. Ryzyko dla dzieci:
 - * Umieść drukarkę poza zasięgiem dzieci.
 - * Nie pozwalaj dzieciom na zabawę materiałami eksploatacyjnymi.
7. Ryzyko skaleczeń:
 - * Uważaj na ostre krawędzie wewnątrz drukarki.
 - * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany materiałów eksploatacyjnych.
8. Ryzyko zatrucia:
 - * Nie wdychaj oparów tonera.
 - * Utylizuj zużyte materiały eksploatacyjne zgodnie z lokalnymi przepisami.
9. Ryzyko obrażeń:
 - * Umieść drukarkę na stabilnej powierzchni, aby zapobiec jej przewróceniu się.
 - * Nie stawiaj ciężkich przedmiotów na drukarce.
10. Ryzyko związane z konserwacją:
 - * Przed czyszczeniem odłącz drukarkę od zasilania.
 - * Używaj tylko przeznaczonych do tego środków czyszczących.
11. Ostrzeżenia dot. baterii (jeśli dotyczy):
 - * Nie wrzucaj baterii do ognia.
 - * Przechowuj baterie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
12. Ryzyko alergii:
 - * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany tonera.