

Dane aktualne na dzień: 16-05-2026 08:26

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/tusz-canon-cl561-kolor-do-drukarek-ts-5350-7451-7450-p-1848.html>



Tusz CANON CL561 KOLOR do drukarek TS 5350 7451 7450

Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	CL561 561 canon
Producent	CANON

Opis produktu

☐☐ Dla kogo jest ten tusz?

Dla użytkowników drukarek **Canon TS5350, TS7450 oraz TS7451**, którzy chcą drukować w wysokiej jakości kolorowej.

☐☐ Krótko o produkcie

Oryginalny wkład **Canon CL-561 Color** o pojemności 8 ml – idealny do zdjęć, dokumentów i pełnokolorowych wydruków.

☐☐ Specyfikacja techniczna

Model	Canon CL-561 Color
-------	--------------------

Kolor	Trójkolorowy (Cyan, Magenta, Yellow)
Pojemność	8 ml
Kod EAN	4960999925601
Kompatybilne drukarki	Canon PIXMA: <ul style="list-style-type: none">• TS5350• TS7450• TS7451
Kompatybilne serie	Seria Canon CL-561 Seria wkładów atramentowych Canon PIXMA TS-Series
Porównanie z zamiennikami	Jakość: najwyższa możliwa - oryginalny tusz Canon Trwałość: zaprojektowany specjalnie do głowic Canon Niezawodność: 0% ryzyka błędów chipu Pojemność: 8 ml - zgodna ze standardem producenta

☐☐ Kompatybilne urządzenia

Canon TS5350
Canon TS7450
Canon TS7451

☐☐ Zawartość opakowania

- Canon CL-561 Color - 8 ml
- Instrukcja instalacji
- Karta gwarancyjna

Dane producenta:

Canon - Globalna dystrybucja
Warszawa ul. Gottlieba Daimlera 2
e-mail: kontakt@canon.pl • www.canon.pl

Informacja o bezpieczeństwie

Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które

mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.