

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/tusz-canon-cli581y-yellow-do-drukarek-ts6150-ts8150-tr7550-p-1690.html>



Tusz CANON CLI581Y YELLOW do drukarek TS6150 / TS8150 / TR7550

Cena brutto	29,00 zł
Cena netto	23,58 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	BCCLI581BKN
Producent	100 % NEW CHINA

Opis produktu

TUSZ YELLOW 100 % NEW CHINA
Pojemność tuszu 11,7 ml

Kompatybilne z drukarkami:

Canon Pixma TR 7520
Canon Pixma TR 7550
Canon Pixma TR 8520
Canon Pixma TR 8550
Canon Pixma TS 6150
Canon Pixma TS 6151
Canon Pixma TS 6220
Canon Pixma TS 6220
Canon Pixma TS 6240
Canon Pixma TS 6241
Canon Pixma TS 6250
Canon Pixma TS 6251
Canon Pixma TS 6350
Canon Pixma TS 6351
Canon Pixma TS 705
Canon Pixma TS 8120
Canon Pixma TS 8150
Canon Pixma TS 8151
Canon Pixma TS 8152
Canon Pixma TS 8220
Canon Pixma TS 8220
Canon Pixma TS 8240
Canon Pixma TS 8241
Canon Pixma TS 8242
Canon Pixma TS 8250
Canon Pixma TS 8251
Canon Pixma TS 8252
Canon Pixma TS 8350
Canon Pixma TS 8351
Canon Pixma TS 8352
Canon Pixma TS 9120
Canon Pixma TS 9150
Canon Pixma TS 9155
Canon Pixma TS 9520
Canon Pixma TS 9521 C
Canon Pixma TS 9540
Canon Pixma TS 9541 C
Canon Pixma TS 9550
Canon Pixma TS 9551 C

Informacja o bezpieczeństwie

Lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa drukarek atramentowych i laserowych oparta o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR):

1. Ryzyko porażenia prądem:
 - * Upewnij się, że drukarka jest podłączona do gniazdka z uziemieniem.
 - * Nie dotykaj kabla zasilającego mokrymi rękami.
2. Ryzyko oparzeń:
 - * Poczekaj, aż drukarka ostygnie przed wymianą materiałów eksploatacyjnych.
3. Ryzyko dla wzroku (drukarki laserowe):
 - * Unikaj patrzenia w wiązkę lasera podczas pracy drukarki.
4. Ryzyko pożaru:
 - * Nie umieszczaj drukarki w pobliżu materiałów łatwopalnych.
 - * Regularnie czyść wnętrze drukarki, aby usunąć nagromadzony kurz i resztki papieru.
5. Ryzyko uszkodzenia słuchu (drukarki igłowe):
 - * Używaj drukarki w cichym otoczeniu lub stosuj słuchawki ochronne.
6. Ryzyko dla dzieci:
 - * Umieść drukarkę poza zasięgiem dzieci.
 - * Nie pozwalaj dzieciom na zabawę materiałami eksploatacyjnymi.
7. Ryzyko skaleczeń:
 - * Uważaj na ostre krawędzie wewnątrz drukarki.
 - * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany materiałów eksploatacyjnych.
8. Ryzyko zatrucia:
 - * Nie wdychaj oparów tonera.
 - * Utylizuj zużyte materiały eksploatacyjne zgodnie z lokalnymi przepisami.
9. Ryzyko obrażeń:
 - * Umieść drukarkę na stabilnej powierzchni, aby zapobiec jej przewróceniu się.
 - * Nie stawiaj ciężkich przedmiotów na drukarce.
10. Ryzyko związane z konserwacją:
 - * Przed czyszczeniem odłącz drukarkę od zasilania.
 - * Używaj tylko przeznaczonych do tego środków czyszczących.
11. Ostrzeżenia dot. baterii (jeśli dotyczy):
 - * Nie wrzucaj baterii do ognia.
 - * Przechowuj baterie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
12. Ryzyko alergii:
 - * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany tonera.