

Dane aktualne na dzień: 09-10-2025 19:27

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/tusz-canon-cli8c-cyan-do-drukarek-ip4300-ip5200-mp800-mp970-mx850-p-500.html>



Tusz CANON CLI8C CYAN do drukarek iP4300 iP5200 MP800 MP970 MX850

Cena brutto	5,00 zł
Cena netto	4,07 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	CLI 8 C
Producent	100 % NEW CHINA

Opis produktu

TUSZ CYAN 100 % NEW CHINA
Pojemność tuszu 14 ml

Kompatybilne z drukarkami 5bk:

Canon PIXMA iP3300
Canon PIXMA iP3500
Canon PIXMA iP4200
Canon PIXMA iP4300
Canon PIXMA iP4500
Canon PIXMA iP5200
Canon PIXMA iP5200R
Canon PIXMA iP5300
Canon PIXMA iX4000
Canon PIXMA iX5000
Canon PIXMA MP500
Canon PIXMA MP510
Canon PIXMA MP520
Canon PIXMA MP530
Canon PIXMA MP600
Canon PIXMA MP610
Canon PIXMA MP800
Canon PIXMA MP800R
Canon PIXMA MP810
Canon PIXMA MP830
Canon PIXMA MP970
Canon PIXMA MX700
Canon PIXMA MX850

Kompatybilny z drukarkami 8bk/8c/8m/8y:

Canon PIXMA iP3300
Canon PIXMA iP3500
Canon PIXMA iP4200
Canon PIXMA iP4300
Canon PIXMA iP4500
Canon PIXMA iP5200
Canon PIXMA iP5200R
Canon PIXMA iP5300
Canon PIXMA iP6600D
Canon PIXMA iP6700D
Canon PIXMA iX4000
Canon PIXMA iX5000

Canon PIXMA MP500
Canon PIXMA MP510
Canon PIXMA MP520
Canon PIXMA MP530
Canon PIXMA MP600
Canon PIXMA MP610
Canon PIXMA MP800
Canon PIXMA MP800R
Canon PIXMA MP810
Canon PIXMA MP830
Canon PIXMA MP970
Canon PIXMA MX700
Canon PIXMA MX850
Canon PIXMA PRO9000
Canon PIXMA Pro9000 Mark II

Informacja o bezpieczeństwie

Lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa drukarek atramentowych i laserowych oparta o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR):

1. Ryzyko porażenia prądem:
 - * Upewnij się, że drukarka jest podłączona do gniazdka z uziemieniem.
 - * Nie dotykaj kabla zasilającego mokrymi rękami.
2. Ryzyko oparzeń:
 - * Poczekaj, aż drukarka ostygnie przed wymianą materiałów eksploatacyjnych.
3. Ryzyko dla wzroku (drukarki laserowe):
 - * Unikaj patrzenia w wiązkę lasera podczas pracy drukarki.
4. Ryzyko pożaru:
 - * Nie umieszczaj drukarki w pobliżu materiałów łatwopalnych.
 - * Regularnie czyść wnętrze drukarki, aby usunąć nagromadzony kurz i resztki papieru.
5. Ryzyko uszkodzenia słuchu (drukarki igłowe):
 - * Używaj drukarki w cichym otoczeniu lub stosuj słuchawki ochronne.
6. Ryzyko dla dzieci:
 - * Umieść drukarkę poza zasięgiem dzieci.
 - * Nie pozwalaj dzieciom na zabawę materiałami eksploatacyjnymi.
7. Ryzyko skaleczeń:
 - * Uważaj na ostre krawędzie wewnątrz drukarki.
 - * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany materiałów eksploatacyjnych.
8. Ryzyko zatrucia:
 - * Nie wdychaj oparów tonera.
 - * Utylizuj zużyte materiały eksploatacyjne zgodnie z lokalnymi przepisami.
9. Ryzyko obrażeń:
 - * Umieść drukarkę na stabilnej powierzchni, aby zapobiec jej przewróceniu się.
 - * Nie stawiaj ciężkich przedmiotów na drukarce.
10. Ryzyko związane z konserwacją:
 - * Przed czyszczeniem odłącz drukarkę od zasilania.
 - * Używaj tylko przeznaczonych do tego środków czyszczących.
11. Ostrzeżenia dot. baterii (jeśli dotyczy):
 - * Nie wrzucaj baterii do ognia.
 - * Przechowuj baterie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
12. Ryzyko alergii:
 - * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany tonera.