

Dane aktualne na dzień: 08-10-2025 08:59

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/tusz-canon-gi-490-black-do-drukarek-canon-pixma-g1400-g2400-g3400-p-1483.html>



Tusz CANON GI 490 BLACK do drukarek CANON Pixma G1400 G2400 G3400

Cena brutto	16,00 zł
Cena netto	13,01 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	GI 490 BK
Producent	100 % NEW CHINA

Opis produktu

TUSZ CANON GI 490 BLACK
100% NEW CHINA
Pojemność tuszu 70 ml

Kompatybilne z drukarkami:

Canon Pixma G 1400
Canon Pixma G 1411
Canon Pixma G 2200
Canon Pixma G 2400
Canon Pixma G 2411
Canon Pixma G 3200
Canon Pixma G 3400
Canon Pixma G 3411
Canon Pixma G 1500
Canon Pixma G 1501
Canon Pixma G 1510
Canon Pixma G 1515
Canon Pixma G 2500
Canon Pixma G 2501
Canon Pixma G 2510
Canon Pixma G 3500
Canon Pixma G 3501
Canon Pixma G 3510
Canon Pixma G 3515
Canon Pixma G 4400
Canon Pixma G 4411
Canon Pixma G 4500
Canon Pixma G 4510
Canon Pixma G 4511
Canon Pixma G 4515

Informacja o bezpieczeństwie

Lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa drukarek atramentowych i laserowych oparta o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR):

-
1. Ryzyko porażenia prądem:
 - * Upewnij się, że drukarka jest podłączona do gniazdka z uziemieniem.
 - * Nie dotykaj kabla zasilającego mokrymi rękami.
 2. Ryzyko oparzeń:
 - * Poczekaj, aż drukarka ostygnie przed wymianą materiałów eksploatacyjnych.
 3. Ryzyko dla wzroku (drukarki laserowe):
 - * Unikaj patrzenia w wiązkę lasera podczas pracy drukarki.
 4. Ryzyko pożaru:
 - * Nie umieszczaj drukarki w pobliżu materiałów łatwopalnych.
 - * Regularnie czyść wnętrze drukarki, aby usunąć nagromadzony kurz i resztki papieru.
 5. Ryzyko uszkodzenia słuchu (drukarki igłowe):
 - * Używaj drukarki w cichym otoczeniu lub stosuj słuchawki ochronne.
 6. Ryzyko dla dzieci:
 - * Umieść drukarkę poza zasięgiem dzieci.
 - * Nie pozwalaj dzieciom na zabawę materiałami eksploatacyjnymi.
 7. Ryzyko skaleczeń:
 - * Uważaj na ostre krawędzie wewnątrz drukarki.
 - * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany materiałów eksploatacyjnych.
 8. Ryzyko zatrucia:
 - * Nie wdychaj oparów tonera.
 - * Utylizuj zużyte materiały eksploatacyjne zgodnie z lokalnymi przepisami.
 9. Ryzyko obrażeń:
 - * Umieść drukarkę na stabilnej powierzchni, aby zapobiec jej przewróceniu się.
 - * Nie stawiaj ciężkich przedmiotów na drukarce.
 10. Ryzyko związane z konserwacją:
 - * Przed czyszczeniem odłącz drukarkę od zasilania.
 - * Używaj tylko przeznaczonych do tego środków czyszczących.
 11. Ostrzeżenia dot. baterii (jeśli dotyczy):
 - * Nie wrzucaj baterii do ognia.
 - * Przechowuj baterie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
 12. Ryzyko alergii:
 - * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany tonera.