

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/tusz-canon-pg545xl-black-do-drukarek-canon-pixma-mg2550-mg2950-mg3050-p-1106.html>



Tusz CANON PG545XL BLACK do drukarek CANON PIXMA MG2550 MG2950 MG3050

Cena brutto	90,00 zł
Cena netto	73,17 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	PG545XL PG545 545
Producent	100 % NEW CHINA

Opis produktu

TUSZ CANON PG545XL
100% NEW BLACK
Pojemność tuszu 16 ml

Kompatybilne z drukarkami:

Canon Pixma IP 2820
Canon Pixma IP 2850
Canon Pixma MG 2440
Canon Pixma MG 2450
Canon Pixma MG 2455
Canon Pixma MG 2540
Canon Pixma MG 2550
Canon Pixma MG 2555
Canon Pixma MG 2940
Canon Pixma MG 2950
Canon Pixma MG 3050
Canon Pixma MG 3051
Canon Pixma MG 3052
Canon Pixma MG 3053
Canon Pixma MX 494
Canon Pixma MX 495
Canon Pixma MX 495
Canon Pixma TR 4540
Canon Pixma TR 4541
Canon Pixma TR 4550
Canon Pixma TR 4551
Canon Pixma TS 205
Canon Pixma TS 302
Canon Pixma TS 304
Canon Pixma TS 305
Canon Pixma TS 3150
Canon Pixma TS 3151
Canon Pixma TS 3152
Canon Pixma TS 3350
Canon Pixma TS 3351
Canon Pixma TS 3352
Canon Pixma TS 3355
Canon Pixma TS 3440
Canon Pixma TS 3450
Canon Pixma TS 3451
Canon Pixma TS 3452

Informacja o bezpieczeństwie

Lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa drukarek atramentowych i laserowych oparta o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR):

1. Ryzyko porażenia prądem:
 - * Upewnij się, że drukarka jest podłączona do gniazdka z uziemieniem.
 - * Nie dotykaj kabla zasilającego mokrymi rękami.
2. Ryzyko oparzeń:
 - * Poczekaj, aż drukarka ostygnie przed wymianą materiałów eksploatacyjnych.
3. Ryzyko dla wzroku (drukarki laserowe):
 - * Unikaj patrzenia w wiązkę lasera podczas pracy drukarki.
4. Ryzyko pożaru:
 - * Nie umieszczaj drukarki w pobliżu materiałów łatwopalnych.
 - * Regularnie czyść wnętrze drukarki, aby usunąć nagromadzony kurz i resztki papieru.
5. Ryzyko uszkodzenia słuchu (drukarki igłowe):
 - * Używaj drukarki w cichym otoczeniu lub stosuj słuchawki ochronne.
6. Ryzyko dla dzieci:
 - * Umieść drukarkę poza zasięgiem dzieci.
 - * Nie pozwalaj dzieciom na zabawę materiałami eksploatacyjnymi.
7. Ryzyko skaleczeń:
 - * Uważaj na ostre krawędzie wewnątrz drukarki.
 - * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany materiałów eksploatacyjnych.
8. Ryzyko zatrucia:
 - * Nie wdychaj oparów tonera.
 - * Utylizuj zużyte materiały eksploatacyjne zgodnie z lokalnymi przepisami.
9. Ryzyko obrażeń:
 - * Umieść drukarkę na stabilnej powierzchni, aby zapobiec jej przewróceniu się.
 - * Nie stawiaj ciężkich przedmiotów na drukarce.
10. Ryzyko związane z konserwacją:
 - * Przed czyszczeniem odłącz drukarkę od zasilania.
 - * Używaj tylko przeznaczonych do tego środków czyszczących.
11. Ostrzeżenia dot. baterii (jeśli dotyczy):
 - * Nie wrzucaj baterii do ognia.
 - * Przechowuj baterie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
12. Ryzyko alergii:
 - * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany tonera.