

Dane aktualne na dzień: 26-06-2026 05:40

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/tusz-canon-pgi-550pgbk-black-do-drukarek-mg5450-mg5550-mg6350-mg6450-p-480.html>



Tusz CANON PGI-550PGBK BLACK do drukarek MG5450 MG5550 MG6350 MG6450

Cena brutto	7,50 zł
Cena netto	6,10 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	PGI550 PG550
Kod EAN	5902650224051
Producent	INQ

Opis produktu

☐☐ Dla kogo jest ten produkt?

Przeznaczony dla użytkowników drukarek Canon MG5450, MG5550, MG6350, MG6450, którzy oczekują wyraźnej, głębokiej czerni w dokumentach i zdjęciach oraz oszczędności druku.

☐☐ Krótko o produkcie

Tusz INQ Canon PGI-550PGBK Black o pojemności 25 ml to zamiennik zapewniający wysoką jakość wydruków, pełną kompatybilność z drukarkami Canon i stabilne działanie bez smug i zasychania.

☐ Najważniejsze cechy

Intensywna czerń ▼

Doskonale odwzorowanie czarnego koloru w dokumentach i zdjęciach.

Większa pojemność 25 ml ▼

O 150% większa pojemność niż oryginał Canon PGI-550PGBK 10 ml → wydruk do około 625 stron.

Pełna kompatybilność ▼

Działa z drukarkami Canon MG5450, MG5550, MG6350, MG6450.

Oszczędność druku ▼

Zamiennik INQ pozwala obniżyć koszty wydruku nawet o 60% przy zachowaniu wysokiej jakości.

☐☐ Specyfikacja techniczna

Model	Canon PGI-550PGBK Black INQ
Kod EAN	5902650224051
Kolor / typ	Black • tusz atramentowy
Pojemność / wydajność	25 ml • do ~625 stron (ISO)
Porównanie z oryginałem	Oryginał Canon PGI-550PGBK: 10 ml ≈ ~250 stron • Zamiennik: 25 ml ≈ ~625 stron → ≈ 250%
Przeznaczenie	Druk dokumentów czarnych i zdjęć

☐☐ Kompatybilne drukarki Canon

Canon MG5450
Canon MG5550
Canon MG6350
Canon MG6450

☐☐ Zestaw zawiera

-

- Tusz INQ Canon PGI-550PGBK Black 25 ml
- Instrukcja instalacji
- Gwarancja producenta - 12 miesięcy

Dane producenta/dystrybutora:

INQ - Polska Dystrybucja, ul. Zielna 12, 00-108 Warszawa

e-mail: kontakt@inq.pl • www.inq.pl

Informacja o bezpieczeństwie

Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania

zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania niszczarek dokumentów

- Niszczarki należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Nie wolno wkładać do szczeliny niszczarki dłoni, odzieży, włosów ani innych przedmiotów nieprzeznaczonych do niszczenia.
- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod nadzorem osoby dorosłej.
- Niszczarki należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby kartek wskazanej przez producenta.
- Urządzenie należy regularnie opróżniać oraz konserwować zgodnie z zaleceniami producenta (np. oliwienie noży).

Uwaga: mechanizm tnący niszczarki zawiera ostre elementy oraz ruchome części, które mogą spowodować urazy.

- Nie należy używać niszczarki w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenie musi być odłączone od zasilania.
- Należy unikać przegrzewania urządzenia – w przypadku długiej pracy zalecane są przerwy.
- Nie wolno używać niszczarki w wilgotnym środowisku ani narażać jej na

kontakt z wodą.

Zużyte niszczarki należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.