

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/tusz-canon-pgi-551y-yellow-do-drukarek-mg5450-mg5550-mg6350-mg6450-p-484.html>



Tusz CANON PGI-551Y YELLOW do drukarek MG5450 MG5550 MG6350 MG6450

Cena brutto	7,50 zł
Cena netto	6,10 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	PGI-551Y
Producent	100 % NEW CHINA

Opis produktu

TUSZ YELLOW 100 % NEW CHINA
Pojemność tuszu 15 ml

Kompatybilne z drukarkami:

Canon Pixma IP7240
Canon Pixma IP7250
Canon Pixma IP8720
Canon Pixma IP8750
Canon Pixma IX 6820
Canon Pixma IX 6850
Canon Pixma MG5450
Canon Pixma MG5550
Canon Pixma MG5650
Canon Pixma MG5655
Canon Pixma MG6350
Canon Pixma MG6420
Canon Pixma MG6450
Canon Pixma MG6650
Canon Pixma MG7120
Canon Pixma MG7150
Canon Pixma MG7550
Canon Pixma MX725
Canon Pixma MX922
Canon Pixma MX925
Canon Pixma MG5600

Informacja o bezpieczeństwie

Lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa drukarek atramentowych i laserowych oparta o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR):

1. Ryzyko porażenia prądem:
 - * Upewnij się, że drukarka jest podłączona do gniazdka z uziemieniem.
 - * Nie dotykaj kabla zasilającego mokrymi rękami.
2. Ryzyko oparzeń:
 - * Poczekaj, aż drukarka ostygnie przed wymianą materiałów eksploatacyjnych.
3. Ryzyko dla wzroku (drukarki laserowe):

-
- * Unikaj patrzenia w wiązkę lasera podczas pracy drukarki.
4. Ryzyko pożaru:
 - * Nie umieszczaj drukarki w pobliżu materiałów łatwopalnych.
 - * Regularnie czyść wnętrze drukarki, aby usunąć nagromadzony kurz i resztki papieru.
 5. Ryzyko uszkodzenia słuchu (drukarki igłowe):
 - * Używaj drukarki w cichym otoczeniu lub stosuj słuchawki ochronne.
 6. Ryzyko dla dzieci:
 - * Umieść drukarkę poza zasięgiem dzieci.
 - * Nie pozwalaj dzieciom na zabawę materiałami eksploatacyjnymi.
 7. Ryzyko skaleczeń:
 - * Uważaj na ostre krawędzie wewnątrz drukarki.
 - * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany materiałów eksploatacyjnych.
 8. Ryzyko zatrucia:
 - * Nie wdychaj oparów tonera.
 - * Utylizuj zużyte materiały eksploatacyjne zgodnie z lokalnymi przepisami.
 9. Ryzyko obrażeń:
 - * Umieść drukarkę na stabilnej powierzchni, aby zapobiec jej przewróceniu się.
 - * Nie stawiaj ciężkich przedmiotów na drukarce.
 10. Ryzyko związane z konserwacją:
 - * Przed czyszczeniem odłącz drukarkę od zasilania.
 - * Używaj tylko przeznaczonych do tego środków czyszczących.
 11. Ostrzeżenia dot. baterii (jeśli dotyczy):
 - * Nie wrzucaj baterii do ognia.
 - * Przechowuj baterie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
 12. Ryzyko alergii:
 - * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany tonera.