

Dane aktualne na dzień: 01-06-2026 20:32

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/tusz-czarny-inq-302-black-do-drukarek-hp-deskjet-111011122130213236303632-zamiennik-p-1033.html>



Tusz czarny INQ 302 Black do drukarek HP DeskJet 1110/1112/2130/2132/3630/3632 – zamiennik

Cena brutto	93,00 zł
Cena netto	75,61 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	F6U68AE
Kod EAN	5905937960357
Producent	INQ

Opis produktu

☐☐ Dla kogo jest ten produkt?

Tusz INQ HP 302 Black przeznaczony jest dla użytkowników drukarek HP DeskJet i ENVY, którzy drukują dużo dokumentów tekstowych i chcą znacząco obniżyć koszty eksploatacji.

☐☐ Krótko o produkcie

Zamiennik INQ HP 302 Black o pojemności aż 18 ml zapewnia intensywną czerń, wysoką wydajność oraz pełną kompatybilność z drukarkami HP.

☐ Najważniejsze cechy

Duża pojemność 18 ml ▼

Nawet kilkakrotnie więcej atramentu niż w oryginalnym wkładzie HP 302.

Głęboka czerń ▼

Wyraźne teksty i ostre kontury w dokumentach.

Pełna kompatybilność ▼

Tusz rozpoznawany przez drukarkę – brak komunikatów o błędach.

Realna oszczędność ▼

Nawet kilkakrotnie niższy koszt wydruku w porównaniu do oryginału.

☐☐ Specyfikacja techniczna

Model	HP 302 Black - zamiennik INQ
Kod EAN	5905937960357
Kolor / typ	Black • tusz atramentowy
Pojemność	18 ml
Porównanie z oryginałem	Oryginał HP 302: 3,5 ml • Zamiennik INQ: 18 ml → ponad 5x więcej tuszu
Kompatybilna seria	HP 302

☐☐ Kompatybilne drukarki HP

HP DeskJet 1110 / 2130 / 3630

HP ENVY 4520 / 4525

HP OfficeJet 3830 / 4650

☐☐ Zawartość opakowania

- Zamiennik INQ HP 302 Black - 18 ml
- Instrukcja instalacji
- Gwarancja producenta - 12 miesięcy

Dane producenta/dystrybutora:

INQ - Polska Dystrybucja
ul. Zielna 12, 00-108 Warszawa
e-mail: kontakt@inq.pl • www.inq.pl

Informacja o bezpieczeństwie

Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania niszczarek dokumentów

- Niszczarki należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Nie wolno wkładać do szczeliny niszczarki dłoni, odzieży, włosów ani innych

przedmiotów nieprzeznaczonych do niszczenia.

- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod nadzorem osoby dorosłej.
- Niszczarki należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby kartek wskazanej przez producenta.
- Urządzenie należy regularnie opróżniać oraz konserwować zgodnie z zaleceniami producenta (np. oliwienie noży).

Uwaga: mechanizm tnący niszczarki zawiera ostre elementy oraz ruchome części, które mogą spowodować urazy.

- Nie należy używać niszczarki w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenie musi być odłączone od zasilania.
- Należy unikać przegrzewania urządzenia – w przypadku długiej pracy zalecane są przerwy.
- Nie wolno używać niszczarki w wilgotnym środowisku ani narażać jej na kontakt z wodą.

Zużyte niszczarki należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.