

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/tusz-epson-103-cyan-do-drukarek-l3150-l3151-l3156-l3250-l3251-p-2382.html>



KSEROTECHNIKA

Tusz EPSON 103 CYAN do drukarek L3150 L3151 L3156 L3250 L3251

Cena brutto	15,00 zł
Cena netto	12,20 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	103 T103
Producent	100 % NEW CHINA

Opis produktu

Tusz 100% NEW CHINA 103 CYAN
Pojemność tuszu: 65 ml

Kompatybilny z drukarkami:

Epson EcoTank L1210
Epson EcoTank L1250
Epson EcoTank L3110
Epson EcoTank L3111
Epson EcoTank L3116
Epson EcoTank L3150
Epson EcoTank L3151
Epson EcoTank L3156
Epson EcoTank L3160
Epson EcoTank L3210
Epson EcoTank L3211
Epson EcoTank L3250
Epson EcoTank L3251
Epson EcoTank L3256
Epson EcoTank L3260
Epson EcoTank L3266
Epson EcoTank L3550
Epson EcoTank L3560
Epson EcoTank L5290
Epson EcoTank L5296
Epson EcoTank L5590
Epson L1110
Epson L3100
Epson L3101
Epson L3110
Epson L3111

Informacja o bezpieczeństwie

Lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa drukarek atramentowych i laserowych oparta o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR):

1. Ryzyko porażenia prądem:
 - * Upewnij się, że drukarka jest podłączona do gniazdka z uziemieniem.
 - * Nie dotykaj kabla zasilającego mokrymi rękami.
2. Ryzyko oparzeń:
 - * Poczekaj, aż drukarka ostygnie przed wymianą materiałów eksploatacyjnych.
3. Ryzyko dla wzroku (drukarki laserowe):
 - * Unikaj patrzenia w wiązkę lasera podczas pracy drukarki.
4. Ryzyko pożaru:
 - * Nie umieszczaj drukarki w pobliżu materiałów łatwopalnych.
 - * Regularnie czyść wnętrze drukarki, aby usunąć nagromadzony kurz i resztki papieru.
5. Ryzyko uszkodzenia słuchu (drukarki igłowe):
 - * Używaj drukarki w cichym otoczeniu lub stosuj słuchawki ochronne.
6. Ryzyko dla dzieci:
 - * Umieść drukarkę poza zasięgiem dzieci.
 - * Nie pozwalaj dzieciom na zabawę materiałami eksploatacyjnymi.
7. Ryzyko skaleczeń:
 - * Uważaj na ostre krawędzie wewnątrz drukarki.
 - * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany materiałów eksploatacyjnych.
8. Ryzyko zatrucia:
 - * Nie wdychaj oparów tonera.
 - * Utylizuj zużyte materiały eksploatacyjne zgodnie z lokalnymi przepisami.
9. Ryzyko obrażeń:
 - * Umieść drukarkę na stabilnej powierzchni, aby zapobiec jej przewróceniu się.
 - * Nie stawiaj ciężkich przedmiotów na drukarce.
10. Ryzyko związane z konserwacją:
 - * Przed czyszczeniem odłącz drukarkę od zasilania.
 - * Używaj tylko przeznaczonych do tego środków czyszczących.
11. Ostrzeżenia dot. baterii (jeśli dotyczy):
 - * Nie wrzucaj baterii do ognia.
 - * Przechowuj baterie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
12. Ryzyko alergii:
 - * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany tonera.