

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/tusz-epson-104-magenta-do-drukarek-et-2710-et-2712-et-2714-et-2715-p-2392.html>



KSEROTECHNIK

Tusz EPSON 104 MAGENTA do drukarek ET-2710 ET-2712 ET-2714 ET-2715

Cena brutto	25,00 zł
Cena netto	20,33 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	104 T104
Producent	100 % NEW CHINA

Opis produktu

Tusz 100% NEW CHINA 104 MAGENTA
Pojemność tuszu: 70 ml

Kompatybilny z drukarkami:

Epson EcoTank ET-2710
Epson EcoTank ET-2711
Epson EcoTank ET-2712
Epson EcoTank ET-2714
Epson EcoTank ET-2715
Epson EcoTank ET-2720
Epson EcoTank ET-2721
Epson EcoTank ET-2726
Epson EcoTank ET-4700

Informacja o bezpieczeństwie

Lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa drukarek atramentowych i laserowych oparta o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR):

1. Ryzyko porażenia prądem:
 - * Upewnij się, że drukarka jest podłączona do gniazdka z uziemieniem.
 - * Nie dotykaj kabla zasilającego mokrymi rękami.
2. Ryzyko oparzeń:
 - * Poczekaj, aż drukarka ostygnie przed wymianą materiałów eksploatacyjnych.
3. Ryzyko dla wzroku (drukarki laserowe):
 - * Unikaj patrzenia w wiązkę lasera podczas pracy drukarki.
4. Ryzyko pożaru:
 - * Nie umieszczaj drukarki w pobliżu materiałów łatwopalnych.
 - * Regularnie czyść wnętrze drukarki, aby usunąć nagromadzony kurz i resztki papieru.
5. Ryzyko uszkodzenia słuchu (drukarki igłowe):
 - * Używaj drukarki w cichym otoczeniu lub stosuj słuchawki ochronne.
6. Ryzyko dla dzieci:
 - * Umieść drukarkę poza zasięgiem dzieci.
 - * Nie pozwalaj dzieciom na zabawę materiałami eksploatacyjnymi.
7. Ryzyko skaleczeń:
 - * Uważaj na ostre krawędzie wewnątrz drukarki.
 - * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany materiałów eksploatacyjnych.

8. Ryzyko zatrucia:

- * Nie wdychaj oparów tonera.
- * Utylizuj zużyte materiały eksploatacyjne zgodnie z lokalnymi przepisami.

9. Ryzyko obrażeń:

- * Umieść drukarkę na stabilnej powierzchni, aby zapobiec jej przewróceniu się.
- * Nie stawiaj ciężkich przedmiotów na drukarce.

10. Ryzyko związane z konserwacją:

- * Przed czyszczeniem odłącz drukarkę od zasilania.
- * Używaj tylko przeznaczonych do tego środków czyszczących.

11. Ostrzeżenia dot. baterii (jeśli dotyczy):

- * Nie wrzucaj baterii do ognia.
- * Przechowuj baterie w miejscu niedostępnym dla dzieci.

12. Ryzyko alergii:

- * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany tonera.