

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/tusz-epson-266-black-do-drukarek-workforce-wf-100w-wf-110w-p-2630.html>



Tusz EPSON 266 Black do drukarek WorkForce: WF-100W / WF-110W

Cena brutto	89,00 zł
Cena netto	72,36 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	8715946541822
Producent	EPSON

Opis produktu

☐☐ Dla kogo jest ten produkt?

Przeznaczony dla użytkowników drukarek Epson WorkForce WF-100W oraz WF-110W, którzy oczekują wysokiej jakości, wyraźnej czerni i niezawodności wydruków w codziennej pracy biurowej i domowej.

☐☐ Krótko o produkcie

Tusz Epson 266 Black - 5,8 ml to oryginalny tusz, gwarantujący wysoką jakość wydruków, trwałość i pełną kompatybilność z drukarkami Epson WorkForce WF-100W i WF-110W.

☐ Najważniejsze cechy

Intensywna czerń ▼

Wyraźne, głębokie wydruki dokumentów i grafik.

Oryginalna jakość Epson ▼

Zapewnia pełną niezawodność i zgodność z drukarkami Epson.

Wydajność do 150 stron ▼

5,8 ml tuszu wystarcza na około 150 stron według standardu ISO/IEC.

Specyfikacja techniczna

Model	Epson 266 Black
Kod EAN	8715946541822
Kolor / typ	Black • tusz atramentowy
Pojemność	5,8 ml
Wydajność	Około 150 stron (ISO/IEC)
Przeznaczenie	Druk dokumentów, zdjęć, materiałów biurowych

Kompatybilne drukarki Epson

Epson WorkForce WF-100W

Epson WorkForce WF-110W

Zestaw zawiera

- Tusz Epson 266 Black – 5,8 ml
- Instrukcja instalacji
- Gwarancja producenta – 12 miesięcy

Dane producenta/dystrybutora:

Epson Polska
ul. Zielona 12, 00-108 Warszawa
e-mail: kontakt@epson.pl • www.epson.pl

Informacja o bezpieczeństwie

Lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa drukarek atramentowych i laserowych oparta o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR):

1. Ryzyko porażenia prądem:
 - * Upewnij się, że drukarka jest podłączona do gniazdka z uziemieniem.
 - * Nie dotykaj kabla zasilającego mokrymi rękami.

-
2. Ryzyko oparzeń:
 - * Poczekaj, aż drukarka ostygnie przed wymianą materiałów eksploatacyjnych.
 3. Ryzyko dla wzroku (drukarki laserowe):
 - * Unikaj patrzenia w wiązkę lasera podczas pracy drukarki.
 4. Ryzyko pożaru:
 - * Nie umieszczaj drukarki w pobliżu materiałów łatwopalnych.
 - * Regularnie czyść wnętrze drukarki, aby usunąć nagromadzony kurz i resztki papieru.
 5. Ryzyko uszkodzenia słuchu (drukarki igłowe):
 - * Używaj drukarki w cichym otoczeniu lub stosuj słuchawki ochronne.
 6. Ryzyko dla dzieci:
 - * Umieść drukarkę poza zasięgiem dzieci.
 - * Nie pozwalaj dzieciom na zabawę materiałami eksploatacyjnymi.
 7. Ryzyko skaleczeń:
 - * Uważaj na ostre krawędzie wewnątrz drukarki.
 - * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany materiałów eksploatacyjnych.
 8. Ryzyko zatrucia:
 - * Nie wdychaj oparów tonera.
 - * Utylizuj zużyte materiały eksploatacyjne zgodnie z lokalnymi przepisami.
 9. Ryzyko obrażeń:
 - * Umieść drukarkę na stabilnej powierzchni, aby zapobiec jej przewróceniu się.
 - * Nie stawiaj ciężkich przedmiotów na drukarce.
 10. Ryzyko związane z konserwacją:
 - * Przed czyszczeniem odłącz drukarkę od zasilania.
 - * Używaj tylko przeznaczonych do tego środków czyszczących.
 11. Ostrzeżenia dot. baterii (jeśli dotyczy):
 - * Nie wrzucaj baterii do ognia.
 - * Przechowuj baterie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
 12. Ryzyko alergii:
 - * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany tonera.