

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/tusz-epson-603-magenta-do-drukarek-xp-2100-2105-3100-3105-wf-2830-p-2152.html>



Tusz Epson 603 Magenta do drukarek XP-2100 2105 3100 3105 WF-2830

Cena brutto	12,00 zł
Cena netto	9,76 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	603 XL M 603XLM 603XM
Kod EAN	5907642197615
Producent	100 % NEW CHINA

Opis produktu

TUSZ 100 % NEW CHINA
Pojemność tuszu 9 ml

Kompatybilne z drukarkami:

Epson Expression Home XP 2100
Epson Expression Home XP 2105
Epson Expression Home XP 3100
Epson Expression Home XP 3105
Epson Expression Home XP 4100
Epson Expression Home XP 4105
Epson WorkForce WF 2810 DWF
Epson WorkForce WF 2830 DWF
Epson WorkForce WF 2835 DWF
Epson WorkForce WF 2850 DWF

Informacja o bezpieczeństwie

Lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa drukarek atramentowych i laserowych oparta o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR):

1. Ryzyko porażenia prądem:
 - * Upewnij się, że drukarka jest podłączona do gniazdka z uziemieniem.
 - * Nie dotykaj kabla zasilającego mokrymi rękami.
2. Ryzyko oparzeń:
 - * Poczekaj, aż drukarka ostygnie przed wymianą materiałów eksploatacyjnych.
3. Ryzyko dla wzroku (drukarki laserowe):
 - * Unikaj patrzenia w wiązkę lasera podczas pracy drukarki.
4. Ryzyko pożaru:
 - * Nie umieszczaj drukarki w pobliżu materiałów łatwopalnych.
 - * Regularnie czyść wnętrze drukarki, aby usunąć nagromadzony kurz i resztki papieru.
5. Ryzyko uszkodzenia słuchu (drukarki igłowe):
 - * Używaj drukarki w cichym otoczeniu lub stosuj słuchawki ochronne.
6. Ryzyko dla dzieci:
 - * Umieść drukarkę poza zasięgiem dzieci.
 - * Nie pozwalaj dzieciom na zabawę materiałami eksploatacyjnymi.

7. Ryzyko skaleczeń:

- * Uważaj na ostre krawędzie wewnątrz drukarki.
- * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany materiałów eksploatacyjnych.

8. Ryzyko zatrucia:

- * Nie wdychaj oparów tonera.
- * Utylizuj zużyte materiały eksploatacyjne zgodnie z lokalnymi przepisami.

9. Ryzyko obrażeń:

- * Umieść drukarkę na stabilnej powierzchni, aby zapobiec jej przewróceniu się.
- * Nie stawiaj ciężkich przedmiotów na drukarce.

10. Ryzyko związane z konserwacją:

- * Przed czyszczeniem odłącz drukarkę od zasilania.
- * Używaj tylko przeznaczonych do tego środków czyszczących.

11. Ostrzeżenia dot. baterii (jeśli dotyczy):

- * Nie wrzucaj baterii do ognia.
- * Przechowuj baterie w miejscu niedostępnym dla dzieci.

12. Ryzyko alergii:

- * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany tonera.