

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/tusz-epson-t0611-black-do-drukarek-d68-d88-dx3800-dx3850-dx4200-dx4800-dx4850-c13t06114010-p-461.html>



Tusz EPSON T0611 BLACK do drukarek D68 D88 DX3800 DX3850 DX4200 DX4800 DX4850 (C13T06114010)

Cena brutto	5,00 zł
Cena netto	4,07 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	T0611 C13T06114010
Producent	100 % NEW CHINA

Opis produktu

EPSON T0611

Pojemność tuszu 16 ml

Wydajność: do 435 stron

Kompatybilne z drukarkami:

Epson Stylus D 68
Epson Stylus D 68 PE
Epson Stylus D 88
Epson Stylus D 88 PE
Epson Stylus D 88 Plus
Epson Stylus DX 3800
Epson Stylus DX 3850
Epson Stylus DX 3850 Plus
Epson Stylus DX 4200
Epson Stylus DX 4250
Epson Stylus DX 4800
Epson Stylus DX 4850
Epson Stylus DX 4850 Plus

Informacja o bezpieczeństwie

Lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa drukarek atramentowych i laserowych oparta o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR):

1. Ryzyko porażenia prądem:
 - * Upewnij się, że drukarka jest podłączona do gniazdka z uziemieniem.
 - * Nie dotykaj kabla zasilającego mokrymi rękami.
2. Ryzyko oparzeń:
 - * Poczekaj, aż drukarka ostygnie przed wymianą materiałów eksploatacyjnych.
3. Ryzyko dla wzroku (drukarki laserowe):
 - * Unikaj patrzenia w wiązkę lasera podczas pracy drukarki.
4. Ryzyko pożaru:
 - * Nie umieszczaj drukarki w pobliżu materiałów łatwopalnych.
 - * Regularnie czyść wnętrze drukarki, aby usunąć nagromadzony kurz i resztki papieru.

-
5. Ryzyko uszkodzenia słuchu (drukarki igłowe):
 - * Używaj drukarki w cichym otoczeniu lub stosuj słuchawki ochronne.
 6. Ryzyko dla dzieci:
 - * Umieść drukarkę poza zasięgiem dzieci.
 - * Nie pozwalaj dzieciom na zabawę materiałami eksploatacyjnymi.
 7. Ryzyko skaleczeń:
 - * Uważaj na ostre krawędzie wewnątrz drukarki.
 - * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany materiałów eksploatacyjnych.
 8. Ryzyko zatrucia:
 - * Nie wdychaj oparów tonera.
 - * Utylizuj zużyte materiały eksploatacyjne zgodnie z lokalnymi przepisami.
 9. Ryzyko obrażeń:
 - * Umieść drukarkę na stabilnej powierzchni, aby zapobiec jej przewróceniu się.
 - * Nie stawiaj ciężkich przedmiotów na drukarce.
 10. Ryzyko związane z konserwacją:
 - * Przed czyszczeniem odłącz drukarkę od zasilania.
 - * Używaj tylko przeznaczonych do tego środków czyszczących.
 11. Ostrzeżenia dot. baterii (jeśli dotyczy):
 - * Nie wrzucaj baterii do ognia.
 - * Przechowuj baterie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
 12. Ryzyko alergii:
 - * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany tonera.