

Dane aktualne na dzień: 26-06-2026 05:39

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/tusz-epson-t1634-yellow-do-drukarek-wf-2010-wf-2510-wf-2530-wf-2540-p-448.html>



## Tusz EPSON T1634 YELLOW do drukarek WF-2010 WF-2510 WF-2530 WF-2540

Cena brutto	<b>6,50 zł</b>
Cena netto	<b>5,28 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Kod producenta	<b>T1634</b>
Kod EAN	<b>59026548371634</b>
Producent	<b>INQ</b>

### Opis produktu

#### ☐☐ Dla kogo jest ten produkt?

Dla użytkowników drukarek **Epson WF-2010 / WF-2510 / WF-2530 / WF-2540**, którzy potrzebują stabilnego tuszu Yellow do wysokiej jakości wydruków dokumentów i fotografii.

#### ☐☐ Krótko o produkcie

**Tusz INQ EPSON T1634 Yellow** to wysokiej jakości zamiennik o pojemności **15 ml**, zapewniający intensywny kolor, dokładne przejścia tonalne oraz oszczędność w porównaniu do oryginałów.

## ☐ Najważniejsze cechy

### Większa pojemność ▼

15 ml atramentu - więcej niż oryginalny tusz Epson (standardowa pojemność 11 ml).

### Pełna kompatybilność ▼

W 100% kompatybilny z drukarkami Epson serii WF-2010 / WF-2510 / WF-2530 / WF-2540 używającymi wkładów T1634.

### Wysoka jakość wydruku ▼

Wyraziste Yellow i dokładne odcienie - idealne do dokumentów i fotografii.

### Oszczędność kosztów ▼

Niższy koszt strony przy większej pojemności i jakości porównywalnej z oryginałem.

## ☐☐ Specyfikacja techniczna

Model	EPSON T1634 Yellow - zamiennik INQ
Kod EAN	<b>59026548371634</b>
Kolor / typ	Yellow - tusz atramentowy
Pojemność / wydajność	15 ml • do ~700-800 stron (ISO)
Porównanie z oryginałem	Oryginał: 11 ml ≈ 500 stron • Zamiennik: 15 ml ≈ 700-800 stron → <b>~140-160% wydajności</b>
Kompatybilna seria	EPSON T1634 / 34
Przeznaczenie	Drukarki atramentowe Epson WF-2010 / WF-2510 / WF-2530 / WF-2540

## ☐☐ Kompatybilne drukarki

Epson WF-2010
Epson WF-2510
Epson WF-2530
Epson WF-2540

## ☐☐ Zestaw zawiera

- Instrukcja instalacji
- Gwarancja producenta - 12 miesięcy

Dane producenta/dystrybutora:

## Informacja o bezpieczeństwie

### Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

## Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

**Uwaga:** drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

## Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

## Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

## Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

**Uwaga:** użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

## Bezpieczeństwo użytkowania niszczarek dokumentów

- Niszczarki należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz

instrukcją producenta.

- Nie wolno wkładać do szczeliny niszczarki dłoni, odzieży, włosów ani innych przedmiotów nieprzeznaczonych do niszczenia.
- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod nadzorem osoby dorosłej.
- Niszczarki należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby kartek wskazanej przez producenta.
- Urządzenie należy regularnie opróżniać oraz konserwować zgodnie z zaleceniami producenta (np. oliwienie noży).

**Uwaga:** mechanizm tnący niszczarki zawiera ostre elementy oraz ruchome części, które mogą spowodować urazy.

- Nie należy używać niszczarki w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenie musi być odłączone od zasilania.
- Należy unikać przegrzewania urządzenia – w przypadku długiej pracy zalecane są przerwy.
- Nie wolno używać niszczarki w wilgotnym środowisku ani narażać jej na kontakt z wodą.

Zużyte niszczarki należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

## Postanowienia końcowe

---

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.