

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/tusz-epson-t2632-cyan-do-drukarek-t2621-t2631-xp600-xp605-xp700-xp800-p-451.html>



Tusz EPSON T2632 CYAN do drukarek T2621 T2631 XP600 XP605 XP700 XP800

Cena brutto	5,50 zł
Cena netto	4,47 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	T2632
Producent	100 % NEW CHINA

Opis produktu

TUSZ CYAN 100 % NEW CHINA
Pojemność tuszu 12 ml

Kompatybilne z drukarkami:

Epson Expression Premium XP-510
Epson Expression Premium XP-520
Epson Expression Premium XP-600
Epson Expression Premium XP-605
Epson Expression Premium XP-610
Epson Expression Premium XP-615
Epson Expression Premium XP-620
Epson Expression Premium XP-625
Epson Expression Premium XP-700
Epson Expression Premium XP-710
Epson Expression Premium XP-720
Epson Expression Premium XP-800
Epson Expression Premium XP-810
Epson Expression Premium XP-820

Informacja o bezpieczeństwie

Lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa drukarek atramentowych i laserowych oparta o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR):

- Ryzyko porażenia prądem:
 - * Upewnij się, że drukarka jest podłączona do gniazdka z uziemieniem.
 - * Nie dotykaj kabla zasilającego mokrymi rękami.
- Ryzyko oparzeń:
 - * Poczekaj, aż drukarka ostygnie przed wymianą materiałów eksploatacyjnych.
- Ryzyko dla wzroku (drukarki laserowe):
 - * Unikaj patrzenia w wiązkę lasera podczas pracy drukarki.
- Ryzyko pożaru:
 - * Nie umieszczaj drukarki w pobliżu materiałów łatwopalnych.
 - * Regularnie czyść wnętrze drukarki, aby usunąć nagromadzony kurz i resztki papieru.
- Ryzyko uszkodzenia słuchu (drukarki igłowe):
 - * Używaj drukarki w cichym otoczeniu lub stosuj słuchawki ochronne.
- Ryzyko dla dzieci:

-
- * Umieść drukarkę poza zasięgiem dzieci.
 - * Nie pozwalaj dzieciom na zabawę materiałami eksploatacyjnymi.
7. Ryzyko skaleczeń:
- * Uważaj na ostre krawędzie wewnątrz drukarki.
 - * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany materiałów eksploatacyjnych.
8. Ryzyko zatrucia:
- * Nie wdychaj oparów tonera.
 - * Utylizuj zużyte materiały eksploatacyjne zgodnie z lokalnymi przepisami.
9. Ryzyko obrażeń:
- * Umieść drukarkę na stabilnej powierzchni, aby zapobiec jej przewróceniu się.
 - * Nie stawiaj ciężkich przedmiotów na drukarce.
10. Ryzyko związane z konserwacją:
- * Przed czyszczeniem odłącz drukarkę od zasilania.
 - * Używaj tylko przeznaczonych do tego środków czyszczących.
11. Ostrzeżenia dot. baterii (jeśli dotyczy):
- * Nie wrzucaj baterii do ognia.
 - * Przechowuj baterie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
12. Ryzyko alergii:
- * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany tonera.