

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/tusz-epson-t2711-xl-black-do-drukarek-workforce-wf3620-wf3640-wf7620-c13t27114010-p-1049.html>



Tusz EPSON T2711 XL BLACK do drukarek WorkForce WF3620 WF3640 WF7620 (C13T27114010)

Cena brutto	12,00 zł
Cena netto	9,76 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	C13T27114010
Producent	100 % NEW CHINA

Opis produktu

TUSZ BLACK 100 % NEW CHINA
Pojemność tuszu 32 ml

Kompatybilne z drukarkami:

Epson WorkForce WF-3620 DWF
Epson WorkForce WF-3620 WF
Epson WorkForce WF-3640 DTWF
Epson WorkForce WF-7110 DTW
Epson WorkForce WF-7210 DTW
Epson WorkForce WF-7610 DWF
Epson WorkForce WF-7615 DWF
Epson WorkForce WF-7620 DTWF
Epson WorkForce WF-7710 DWF
Epson WorkForce WF-7715 DWF
Epson WorkForce WF-7720 DTWF

Informacja o bezpieczeństwie

Lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa drukarek atramentowych i laserowych oparta o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR):

- Ryzyko porażenia prądem:
 - * Upewnij się, że drukarka jest podłączona do gniazdka z uziemieniem.
 - * Nie dotykaj kabla zasilającego mokrymi rękami.
- Ryzyko oparzeń:
 - * Poczekaj, aż drukarka ostygnie przed wymianą materiałów eksploatacyjnych.
- Ryzyko dla wzroku (drukarki laserowe):
 - * Unikaj patrzenia w wiązkę lasera podczas pracy drukarki.
- Ryzyko pożaru:
 - * Nie umieszczaj drukarki w pobliżu materiałów łatwopalnych.
 - * Regularnie czyść wnętrze drukarki, aby usunąć nagromadzony kurz i resztki papieru.
- Ryzyko uszkodzenia słuchu (drukarki igłowe):
 - * Używaj drukarki w cichym otoczeniu lub stosuj słuchawki ochronne.
- Ryzyko dla dzieci:
 - * Umieść drukarkę poza zasięgiem dzieci.
 - * Nie pozwalaj dzieciom na zabawę materiałami eksploatacyjnymi.

7. Ryzyko skaleczeń:

- * Uważaj na ostre krawędzie wewnątrz drukarki.
- * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany materiałów eksploatacyjnych.

8. Ryzyko zatrucia:

- * Nie wdychaj oparów tonera.
- * Utylizuj zużyte materiały eksploatacyjne zgodnie z lokalnymi przepisami.

9. Ryzyko obrażeń:

- * Umieść drukarkę na stabilnej powierzchni, aby zapobiec jej przewróceniu się.
- * Nie stawiaj ciężkich przedmiotów na drukarce.

10. Ryzyko związane z konserwacją:

- * Przed czyszczeniem odłącz drukarkę od zasilania.
- * Używaj tylko przeznaczonych do tego środków czyszczących.

11. Ostrzeżenia dot. baterii (jeśli dotyczy):

- * Nie wrzucaj baterii do ognia.
- * Przechowuj baterie w miejscu niedostępnym dla dzieci.

12. Ryzyko alergii:

- * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany tonera.