

Dane aktualne na dzień: 01-06-2026 18:28

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/tusz-epson-t2992-cyan-inq-do-drukarek-epson-expression-xp-235-xp-335-zamiennik-p-1115.html>



Tusz EPSON T2992 CYAN INQ do drukarek Epson Expression XP-235 / XP-335 - zamiennik

Cena brutto	7,00 zł
Cena netto	5,69 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	T2982 C
Kod EAN	5902654835420
Producent	INQ

Opis produktu

☐☐ Dla kogo jest ten produkt?

Dla użytkowników, którzy drukują kolorowe dokumenty, prezentacje, zdjęcia i materiały marketingowe, oczekując intensywnego, naturalnego koloru niebieskiego.

☐☐ Krótko o produkcie

Tusz INQ Epson T2992 XL Cyan 6,4 ml to wysokiej jakości zamiennik, oferujący płynną pracę, doskonałe nasycenie barw i pełną kompatybilność z drukarkami Epson.

☐ Najważniejsze cechy

Żywy i nasycony kolor ▼

Idealny do zdjęć, wykresów i grafik – zapewnia naturalne i trwałe odwzorowanie koloru niebieskiego.

Pojemność 6,4 ml ▼

Wydajność do około 300 stron (ISO) – identyczna jak w oryginalnym tuszu Epson.

Bezproblemowa kompatybilność ▼

Działa z drukarkami Epson Expression XP-235 / XP-335 i innymi modelami serii XP-2xx / XP-3xx. Szybka instalacja i czyste wydruki bez smug.

Oszczędność i jakość ▼

Zamiennik o jakości porównywalnej z oryginałem, pozwalający obniżyć koszty eksploatacji drukarki.

☐☐ Specyfikacja techniczna

Model	Epson T2992 XL Cyan INQ
Kod EAN	5902654835420
Kolor / typ	Cyan • tusz atramentowy
Pojemność / wydajność	6,4 ml • do ~300 stron (ISO)
Porównanie z oryginałem	Oryginał: 6,4 ml ≈ ~300 stron • Zamiennik: 6,4 ml ≈ ~300 stron → 100%
Kompatybilna seria	Epson T2991-T2994
Przeznaczenie	Drukarki atramentowe Epson – dokumenty, zdjęcia, grafika i prezentacje

☐☐ Kompatybilne drukarki

Epson Expression XP-235
Epson Expression XP-245
Epson Expression XP-247
Epson Expression XP-332
Epson Expression XP-335
Epson Expression XP-342
Epson Expression XP-345

☐☐ Zestaw zawiera

-

- Tusz INQ Epson T2992 XL Cyan 6,4 ml – zamiennik
- Instrukcja instalacji
- Gwarancja producenta – 12 miesięcy

Dane producenta/dystrybutora:

INQ – Polska Dystrybucja, ul. Zielna 12, 00-108 Warszawa

e-mail: kontakt@inq.pl • www.inq.pl

Informacja o bezpieczeństwie

Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania

zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania niszczarek dokumentów

- Niszczarki należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Nie wolno wkładać do szczeliny niszczarki dłoni, odzieży, włosów ani innych przedmiotów nieprzeznaczonych do niszczenia.
- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod nadzorem osoby dorosłej.
- Niszczarki należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby kartek wskazanej przez producenta.
- Urządzenie należy regularnie opróżniać oraz konserwować zgodnie z zaleceniami producenta (np. oliwienie noży).

Uwaga: mechanizm tnący niszczarki zawiera ostre elementy oraz ruchome części, które mogą spowodować urazy.

- Nie należy używać niszczarki w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenie musi być odłączone od zasilania.
- Należy unikać przegrzewania urządzenia – w przypadku długiej pracy zalecane są przerwy.
- Nie wolno używać niszczarki w wilgotnym środowisku ani narażać jej na

kontakt z wodą.

Zużyte niszczarki należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.